



Wireless Access Point

EW-7206APg / EW-7206PDg / EW-7209APg

Schnellanleitung (S.A.L.)

Version 2.0 / Oktober 2006



Copyright© durch Edimax Technology Co, LTD. Alle Rechte vorbehalten. Diese Veröffentlichung darf weder ganz noch teilweise kopiert, übertragen, abgeschrieben, in einem Datenabfragesystem gespeichert oder in eine andere Sprache oder Computersprache übersetzt werden, ganz gleich in welcher Form oder durch welche Mittel, sei es elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, von Hand oder anderweitig, ohne vorher die schriftliche Genehmigung dieses Unternehmens eingeholt zu haben.

Dieses Unternehmen äußert sich nicht und gibt keine Garantien, weder ausdrücklich formuliert oder angedeutet, hinsichtlich der hier veröffentlichten Inhalte und lehnt insbesondere Garantieleistungen, die Gebrauchstauglichkeit oder die Eignung für einen speziellen Anwendungszweck ab. Jegliche Software, die in diesem Handbuch beschrieben ist, wird so verkauft oder lizenziert "wie sie ist". Sollte sich das Programm nach dem Kauf als fehlerhaft erweisen, übernimmt der Käufer (und nicht dieses Unternehmen, dessen Vertriebshändler oder Händler) die gesamten Kosten für die Wartung, Reparatur und jegliche zufällige oder folgende Schäden, die durch einen Fehler in der Software entstehen. Des Weiteren behält sich das Unternehmen das Recht vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten und von Zeit zu Zeit inhaltliche Änderungen vorzunehmen. Es ist nicht verpflichtet, andere über diese Überarbeitungen oder Änderungen zu informieren.

Alle Marken- und Produktnamen, die in diesem Handbuch erwähnt werden, sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Linux Open Source Code

Einige Edimax-Produkte beinhalten Softwarecode, der von Dritten entwickelt worden ist, einschließlich Softwarecode, der der GNU General Public License ("GPL") oder der GNU Lesser General Public License ("LGPL") unterliegt. Bitte besuchen Sie den Websites von GNU und LPGL, um die Bedingungen der jeweiligen Lizenz zu lesen.

Um auf den in den Edimax-Produkten verwendeten GPL-Code und LGPL-Code zuzugreifen, wählen Sie ein Produkt aus der nachfolgenden Liste aus. Der in den Edimax-Produkten verwendete GPL-Code und LGPL-Code wird ohne Garantie verbreitet und unterliegt den Urheberrechten der Autoren. Details finden Sie in den Lizenzen des GPL-Codes und LGPL-Codes. Sie können die Firmware-Dateien unter http://www.edimax.com.tw auf der "Download" Seite herunterladen.

Die ersten Schritte

Bevor Sie den Access Point einsetzen, stellen Sie bitte sicher, dass alle PCs in Ihrem drahtgebundenen Netzwerk so konfiguriert sind, dass diesen automatisch eine IP-Adresse vom IP-Vermittlungsgerät (Router) zugewiesen wird, wie nachfolgend dargestellt.



Nachdem der Access Point eingerichtet wurde, können Sie drahtlos im Internet/Intranet surfen, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.



Physikalische Beschreibung

Vorderseite

Die LEDs auf der Vorderseite des Access Points geben Informationen über den gegenwärtigen Status des Access Points. *EW-7206APg*



EW-7209APg



LED	Farbe	Status	Beschreibung	
PWR (Strom)	Grün	Leuchtet	Es liegt Strom an.	
		Aus	Kein Strom.	
WLAN (Wireless LAN)	Orange	Blinken	Die Antenne sendet oder empfängt Daten.	
		Aus	Die Antenne sendet oder empfängt keine Daten.	
LAN (Link / Act)	Grün	Ein	Eine gültige Verbindung wurde hergestellt.	
		Blinken	Es werden Daten gesendet oder empfangen.	
		Aus	Keine Verbindung hergestellt.	

Rückseite



EW-7206APg / EW-7206PDg



EW-7209APg

Antennenanschlussbuchse

Dort schließen Sie die Antenne an. Es ist ein runder Steckverbinder (Standard Reverse SMA).

• 12 VDC

Dort schließen Sie das Netzteil an.

Reset

Die Reset-Taste ermöglicht Ihnen die beiden folgenden Dinge.

- 1. Wenn Sie den Access Point neu starten möchten, verwenden Sie einen Bleistift, um die Reset-Taste nicht länger als 4 Sekunden zu drücken.
- Wenn Sie die Reset-Taste länger als 4 Sekunden drücken, wird der Access Point in den Werkszustand zurückgesetzt. (Warnung: Ihre Einstellungen werden dadurch gelöscht und werden durch die werkseitigen Voreinstellungen ersetzt).
- **10/100M** (EW-7206APg / EW-7206PDg) Über diesen LAN-Port verbinden Sie den Access Point mit Ihren Ethernet-Geräten (Switch oder Router).
- 1. 2. 3. 4. 5. (EW-7209APg) Diese LAN-Ports können Sie zum Verbinden des Access Points mit Ihren Ethernet-Geräten (Switches oder Router) oder Computern verwenden.

Konfiguration Wireless LAN Access Point

Um die erweiterten Einstellungen dieses Access Point zu konfigurieren, z. B. eine Datenverschlüsselung, befolgen Sie bitte die Anweisungen zur Anmeldung am Access Point und der Setup-Seite. Die IP-Adresse des Access Point lautet **192.168.2.1**

Weisen SIe zuerst dem PC eine IP-Adresse zu

Bevor Sie dem PC eine IP-Adresse zuweisen, verbinden Sie bitte wie nachfolgend dargestellt den LAN-Port des PCs mit dem LAN-Port des Access Points über ein Netzwerkkabel.



1. Klicken Sie auf "Start" in der Taskleiste und wählen Sie "Systemsteuerung", um diese zu öffnen.



2. Klicken Sie auf "Zur klassischen Ansicht wechseln" in der oberen linken Ecke, damit weitere Symbole eingeblendet werden...



 Suchen Sie nach dem Symbol "Netzwerkverbindung" und doppelklicken Sie darauf, um die Einstellung der Netzwerkverbindung zu öffnen.

ton D Control Paret							
Control David 0	Accessibility	Add Hardware	AM or Remov	Administrative Tools	Automatic Updatas	Date and Time	
See Abe	St. Onphy	G) Foder Options	forta	Controllers	Starret. Options	-	(😪)
	10 House	Reformer A	Network Setup Wittend	Phone and Nodern _	Power Options	Protors an	Network
	Regional and Language	Scavers and Cameras	Scheduled Tasks	Security Center	Sounds and Audio Devices	Speech	Connections
	System	Taskbar and	SR User Accounts	Windows	Writes		

4. Sie sehen das Symbol "Lokale Netzwerkumgebung". Klicken Sie auf das Symbol, um es zu markieren. Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste darauf, um das Untermenü zu öffnen. Wählen Sie "Eigenschaften", um die IP-Adresse einzustellen.

🔾 Back + 🔘 🤰 🔎 Search 🐑 Folders 🗔	•	Dicable
Construction Convections	Status Repair	
Frenzel antings Frenzel in information Reality file information Reality file information Reality file information Reality file information	Bridge Connections Create Shortout Create	Bridge Connections
View status of this uninvector Origin writings of this convector	Propertan	Create Shortcut
other Places		Delete
Control Panel		Rename
9 My Computer		Properties

• Klicken und markieren Sie "Internetprotokoll (TCP/IP)", und klicken Sie anschließend auf "Eigenschaften"

	Local Area Connection Properties	? 🔀
	General Authentication Advanced	
	Connect using:	
	AMD PCNET Family PCI Ethernet Adap	igure
	This connection uses the following items:	
	Al Cliently Microsoft Networks Al Cliently Microsoft Networks Al Cliently Microsoft Networks Al Client Scheduler Al Visitimet Potocol (CCNP) Install. Linespi Description	Properties
Internet Pr	otocol (TCP/IP)	utwide s
	Shogi icon in notification area when connected Notify me when this connection has limited or no connective	iy.
	ОК	Cancel

 Wählen Sie "Folgende IP-Adresse verwenden". Geben Sie eine feste IP-Adresse ein, zum Beispiel "192.168.2.10", mit einer Subnetzmaske von "255.255.255.0" und lassen Sie "Standardgateway", "Bevorzugter DNS-Server" und "Alternativer DNS-Server" frei. Klicken Sie anschließend auf "OK", um das Fenster zu schließen.

ternet Protocol (TCP/I) ieneral You can get IP settings assi- this capability. Otherwise, yo the appropriate IP settings.	IP address: Sybnet mask: Default pateway:	192 . 168 . 2 . 10 255 . 255 . 255 . 0
Othain an IP address at	Constraint geterroy:	
 Use the following IP address of the following	dress:	
IP address:	192.168.2.10	
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0	
Default gateway:		
Obtain DNS server add Use the following DNS of Preferred DNS server: Attemate DNS server:	ress automatically server addresses:	
	Advanced	

Melden Sie sich im nächsten Schritt mit einem Webbrowser am Access Point an.

1. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie 192.168.2.1 (voreingestellte IP-Adresse des Access Points) ein, um die Setup-Seite des Access Points aufzurufen.



2. Es wird ein Fenster eingeblendet (auf der nächsten Seite abgebildet), in dem Sie nach Benutzername und Kennwort gefragt werden. Der voreingestellte Benutzername und das Kennwort lauten:

Benutzername: Admin / Kennwort: 1234

HINWEIS: Es wird dringend empfohlen, dass Sie die Anmeldeeinstellungen ändern und als künftige Referenz aufbewahren.

Connect to 192.	168.2.1
R	GR.
Default: admin/1234	
<u>U</u> ser name:	🖸 admin 💌
Password:	••••
	Bemember my password
	OK Cancel

3. Geben Sie den voreingestellten Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Nun können Sie mit der Konfiguration des Access Points beginnen.

Aicrosoft Internet Explorer			
File Edit New Favorites Tools	нер		1
🔇 Badi 🔹 🔘 - 💌 😰 (🏠 🔎 Search 🤺 Favorites 🔞	Ø · 🍃 🗃 🖏	
Address 🚵 http://192.168.2.1		💌 🛃 🙃 🛛	Links 🍀
EDIMAX			
	State	s and Information	_
Home	Statu	is and information	
Basic Setting	You can use the information to monitor the Access Point's MAC address,		
	runtime code and hardware	version.	
Advanced Setting	System		
Security	Uptime	0day:0h:2m:28s	
	Hardware Version	Rev. A	
MAC Filtering	Runtime Code Version	1.16	
	Wireless Configuration	-	
 System Utility 	Mode	AP	
A Configuration Tool	ESSID	default	
Configuration Tool	Channel Number	11	
Unorade	Security	Disable	
opgrade	Associated Clients	0	
C Dunt	RSSID	00-0o-2o-41-23-4b	
@ Done		S Internet	

HINWEIS: Wenn dieser Access Point an ein

IP-Vermittlungsgerät (Router) angeschlossen wird, ermitteln Sie bitte zuerst die Einstellungen des DHCP-Servers und der IP-Adressen des Routers und stellen Sie am Access Point eine passende IP-Adresse ein. Sehen Sie in das Handbuch auf der CD, um weitere Detailts zur Einstellung zu erhalten. 4. Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, änderen Sie bitte die IP-Adresse Ihres PCs zurück auf die ursprüngliche Einstellung, entweder "IP-Adresse automatisch beziehen" / "DNS-Serveradresse automatisch beziehen" oder "Folgende IP-Adresse verwenden" / "Folgende DNS-Serveradressen verwenden". Klicken Sie auf "OK", um das Fenster zu schließen.

	Internet Protocol (TCP/IP) Properties	? 🛛
	General Alternate Configuration	
	You can get IP settings assigned automatically if your network capability. Otherwise, you need to ask your network administ appropriate IP settings.	rk supports this trator for the
	Obtain an P address automatically	
	Uge the following IP address	
Obtain an IP addr	ess automatically	
	Dearth (bases)	
	Optain DNS server address automatically Use the following DNS server addresses	
	Attends CHS server	S server address automatically
		Adganced.
	OK N	Cancel
	A A	

Verbinden Sie abschließend den Access Point mit Ihrem IP-Vermittlungsgerät oder Switch.

Nun können Sie die Wireless Lan-Karte in Ihrem PC verwenden, um sich drahtlos mit dem Internet/Intranet zu verbinden, wie nachfolgend dargestellt:



Federal Communication Commission Erklärung zur Störanfälligkeit

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse B nach Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz vor Funkstörungen

beim Betrieb des Geräts in einer Wohngegend. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen und den Funkverkehr stören, wenn es nicht anweisungsgemäß installiert und betrieben wird.

Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten

werden. Sollte dieses Gerät den Radio- und Fernsehempfang stören, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts nachprüfen lässt, sollten Sie versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- 1. Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie Ihren Aufstellungsort.
- 2. Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- 3. Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an, so dass Gerät und

Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.

4. Fragen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Rat.

FCC Hinweis

Dieses Gerät und dessen Antenne dürfen nicht gemeinsam mit einer anderen Antenne oder Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss gegen alle empfangenen Störungen störsicher sein,

einschließlich solcher, die den Betrieb des Geräts beeinträchtigen können.

An diesem Gerät vorgenommene Änderungen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Betriebsberechtigung des Benutzers führen.

Federal Communications Commission (FCC) Regelung zur Strahlungsbelastung

Dieses Gerät entspricht dem FCC Strahlungswert für eine nicht kontrollierte Umgebung. Um die Möglichkeit einer Überschreitung des FCC Grenzwertes für Hochfrequenzstrahlung zu verhindern, sollte die Entfernung des menschlichen Körpers zur Antenne beim normalen Betrieb 2,5 cm (1 Zoll) nicht unterschreiten.

Federal Communications Commission (FCC) Anforderungen an die Hochfrequenz-Belastung

Dle SAR-Einhaltung wurde bei Laptop-Computerkonfigurationen mit einem seitlichen PCMCIA-Steckplatz bewiesen, der sich wie im Antrag der Zertifizierung getestet annähernd in der Mitte befindet. Er kann in Laptops zum Einsatz kommen, die im Wesentlichen die gleichen physikalischen Abmessungen, Konstruktionsmerkmale, elektrischen und hochfrequenten Kenndaten aufweisen. Die Nutzung in anderen Geräten wie PDAs oder Lappads ist nicht gestattet.

Dieser Sender ist ausschließlich für die Nutzung mit der (den) jeweilgen Antenne(n) vorgesehen, die im Antrag der Zertifizierung getestet wurde(n). Diese Antenne(n), die für diesen Sender verwendet werden, dürfen nicht gemeinsam mit einer anderen Antenne oder einem Sender aufgestellt oder betrieben werden.

R&TTE Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität (R&TTE)

Die R&TTE Richtlinie hebt die Richtlinie 98/13/EWG

(Telekommunikationsendeinrichtungen und Satellitenfunkanlagen) mit Wirkung vom 8. April 2000 auf und ersetzt diese.

Sicherheit

Das Gerät wurde mit größter Sorgfalt für die Sicherheit der Installateure und Benutzer konstruiert. Dennoch muss bei der Arbeit mit Elektrogeräten besonders auf die Gefahr eines elektrischen Schlags und auf statische Elektrizität geachtet werden. Alle Anweisungen von diesem Hersteller und dem Computerhersteller müssen stets eingehalten werden, um eine sichere Verwendung des Geräts zu gewährleisten.

EU-Länder mit Benutzungserlaubnis

Die ETSI-Version dieses Geräts ist für den Heim- und Bürogebrauch in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal, Spanien, Schweden und dem Vereinigten Königreich vorgesehen.

Die ETSI-Version dieses Geräts ist auch für den Gebrauch in den folgenden EFTA-Mitgliedsstaaten autorisiert: Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz.

EU-Länder mit Einschränkungen bei der Benutzung

CEO F©