

BR-6208AC

# AC750 多模式無線網路寬頻分享器

# AC750 Multi-Function Dual-Band Wi-Fi Router

使用手冊

Version 1.0 / Mar. 2014

# 目 錄

Ι.	產品資訊	1
	I-1. 包裝內容物	1
	I-2. LED 狀態	2
	I-3. 背面面板	3
	I-4. 安全資訊	4
II.	安裝	5
	Ⅱ-1. 無線分享器模式	8
	II-2. 無線基地台模式	13
	II-3. 無線訊號延伸器模式	18
	II-4. 無線橋接器模式	25
	II-5. 無線公共熱點模式	31
	II-6. WPS 設定	39
	Ⅱ-7. 恢復出廠預設值	39
III.	網頁式設定介面	40
	Ⅲ-1. 登入	40
	Ⅲ-2. 儲存設定值	42
	Ⅲ-3. 主功能表	43
	III-3-1. 狀態	44
	Ⅲ-3-2. 安裝精靈	45
	III-3-3. 網際網路/WISP	47
	III-3-3-1. WAN 設定	48
	III-3-3-1-1. 動態 IP	48
	III-3-3-1-2. 靜態 IP	49
	III-3-3-1-3. PPPoE	50
	III-3-3-1-4. PPTP	52
	III-3-3-1-5. L2TP	54
	III-3-3-2. DDNS	56
	Ⅲ-3-4. 區域網路	57
	III-3-5.2.4GHz 無線及 5GHz 無線	60
	Ⅲ-3-5-1. 基本	60

III-3-5-1-1. 停用	. 63
III-3-5-1-2. WEP	. 64
III-3-5-1-3. WPA / WPA2 加密技術	. 65
III-3-5-1-4. WPA RADIUS	. 66
III-3-5-2. 訪客/多重無線網路	. 67
III-3-5-3. WPS	. 70
III-3-5-4. 存取控制	. 71
Ⅲ-3-5-5. 無線排程	. 73
Ⅲ-3-6. 防火牆	. 74
III-3-6-1. URL Blocking	. 74
III-3-6-2. 存取控制	. 75
III-3-6-3. DMZ	. 79
III-3-6-4. DoS	. 80
III-3-7. QoS	. 82
III-3-7-1. QoS	. 82
III-3-7-2. iQoS	. 85
Ⅲ-3-8. 進階	. 87
Ⅲ-3-8-1. 靜態路由	. 87
III-3-8-2. Port Forwarding	. 88
III-3-8-3. Virtual Server	. 89
III-3-8-4. 2.4GHz 無線	. 91
III-3-8-5.5GHz 無線	. 92
III-3-8-6. IGMP	. 92
III-3-8-7. UPnP	. 93
Ⅲ-3-9. 管理平台	. 94
III-3-9-1. 時區	. 94
III-3-9-2. 密碼	. 95
Ⅲ-3-9-3. 遠端存取	. 95
Ⅲ-3-9-4. 備份/還原	. 96
III-3-9-5. 升級	. 96
Ⅲ-3-9-6. 重新開機	. 97

	Ⅲ-3-9-7. 系統日誌	
	Ⅲ-3-9-8. 已啟用的 DHCP 終端	
	III-3-9-9. 統計	
IV.	附錄	
	IV-1. 設定您的 IP 位址	
	Ⅳ-1-1. 如何檢查您的電腦是否使用動態 IP 位址	100
	IV-1-1. Windows XP	100
	IV-1-1-2. Windows 7	101
	IV-1-1-3. Windows 8	
	IV-1-1-4. Mac OS	
	Ⅳ-1-2. 如何修改您電腦的 IP 位址	110
	IV-1-2-1. Windows XP	110
	IV-1-2-2. Windows 7	111
	IV-1-2-3. Windows 8	114
	IV-1-2-4. Mac	118
	IV-1-3. 如何尋找您的網路安全性金鑰	121
	IV-1-3-1. Windows 7	121
	IV-1-3-2. Mac	123
	Ⅳ-1-4. 如何尋找您分享器的 IP 位址	126
	IV-1-4-1. Windows XP / 7	126
	IV-1-4-2. Windows 8	128
	IV-1-4-3. Mac	130
	IV-2. 連接至 Wi-Fi 網路	132
	Ⅳ-3. 疑難排解	

# I. 產品資訊

## I-1. 包裝內容物

在您開始使用本產品之前,請檢查包裝中是否有任何物品短缺,並請洽原 購買經銷商或店家協助:







BR-6208AC

CD-ROM

網路線



快速安裝指南



電源變壓器



LED	顏色	LED 狀態	說明
4	б	開	BR-6208AC 電源已啟動。
0		臣臣	BR-6208AC 電源已關閉。
		開	網際網路連線已就緒。
<i>B</i>	藍	民日	出廠預設狀態:包含未接網路線 或網際網路沒有連線。
2.40	藍	開	2.4GHz 無線已啟用 ( 傳輸/接收資 料) <sup>。</sup>
2.4G		閃爍	2.4GHz WPS 正在使用中。
		野	2.4GHz 無線已停用。
50	+t	開	5GHz 無線已啟用(傳輸/接收資 料) <sup>。</sup>
56	監	閃爍	5GHz WPS 正在使用中。
		野	5GHz 無線已停用。

# I-3. 背面面板



#### I-4. 安全資訊

為確保本產品及其使用者的安全,請閱讀並依下列安全性指示說明操作。

- 1. 本產品僅適合在室內使用;請勿於戶外使用。
- 2. 請勿將本產品放置在靠近高溫/濕熱處,例如廚房或浴室。
- 3. 請小心插拔本產品的連線, 切記勿用力拉扯已連接的纜線。
- 4. 若有人為或天然外力等不可為的損壞,將不在本產品的保固範圍內。
- 5. 本產品內含對三歲以下兒童具有危險性的小零件,請將本產品放置在兒 童無法取得之處。
- 本產品在使用過程中會變熱,請勿將本產品放置在紙張、布料,或其他 易燃材料上。
- 7. 本產品內無任何使用者可自行維修的零件·如果您在使用裝置時遭遇任 何問題,請聯絡您購買的經銷商,並尋求協助。
- 8. 本產品為一電子產品,若因為任何原因而弄濕時,請先關閉電源供應器。 並請聯絡 EDIMAX 客服中心,以尋求進一步的協助。

1. 將隨附的電源供應器插入本產品的 DC 電源插孔,並將另一端插在家用 電源插座。



2. 確認本產品後方的無線訊號開關設定為開啟,以及電源、2.4GHz 及 5GHz 三個 LED 都是燈亮已開啟的狀態。



**3.** 使用 Wi-Fi 裝置(例如電腦、平板電腦、智慧型手機)搜尋內含有 「edimax.setup」的無線網路名稱(SSID),並進行連線。



4. 開啟網頁瀏覽器,若您無法自動導向「開始」畫面,請在網址列輸入 http://edimax.setup,並點擊「開始」以設定流程。



若您無法連線至 http://edimax.setup ,請確認您的 Wi-Fi 裝置 設定為使用動態 IP 位址。 上述為簡單的流程,若想瞭解在電 腦上執行的逐步指示說明,請參考 IV 附錄。

5. 您可以選擇 BR-6208AC 預設的無線分享器模式,或因應需求採用不同的 模式。



BR-6208AC 提供下列五種模式:

無線分享器模式	BR-6208AC 連線至您的 xDSL 或有線電視 Cable 數 據機,區域網路則透過 2.4GHz 或 5GHz 無線網路和有線網路來連線上網。
無線基地台模式	BR-6208AC 透過網路線連線至現有的分享器,區 域網路則透過 2.4GHz 或 5GHz 無線網路和有線 網路來連線上網。
無線訊號延伸器模式	BR-6208AC使用無線方式連線至現有的2.4GHz或 5GHz 無線網路,並延伸這些無線訊號至更遠位置 或訊號死角位置。

無線橋接器模式	BR-6208AC 可以將各種有線網路裝置(如智慧型電 視、遊戲機或多媒體播放器)轉換成無線網路裝置, 再透過無線橋接技術加入您現有的無線網路環 境,讓全部的有線網路裝置改用無線方式上網。
無線公共熱點模式	在無線網路城市和無線公共熱點的環境下,每一個無線網路裝置都須要一組存取權限才能無線上網。 現在,您只要透過 BR-6208AC 使用一組存取權 限,就能讓所有無線網路裝置使用 2.4GHz 或 5GHz 無線上網,更神奇的是如果您的有線網路設備原 本是無法連續無線網路城市和無線公共熱點的,
	現在也能透過這個模式連線網際網路了。

 請依照螢幕上的操作指示完成設定。若想瞭解更多資訊,請參考下列 適當的章節。

### II-1. 無線分享器模式

1. 建議使用 iQSetup 設定精靈來引導您完成設定程序;或可全程採用手動 設定方式。



2. 使用網路線連接 BR-6208AC 的藍色網際網路連接埠及您數據機的 LAN 連接埠,然後點擊「下一步」。

EDIMAX	無線分享器
xDSL/Cable Modem	
請將網路線的一端連接到xDSL或Cable數據機的網路埠,另一端連接到路由器的I	nternet埠。

3. 請稍候 BR-6208AC 測試連線。



4. 點擊「下一步」以繼續,並設定本產品的無線網路。



5. 為您的 2.4GHz 及 5GHz 無線網路輸入一個名稱及密碼,然後點擊「下 一步」以繼續。

務必要設定您	的無線網路名稱與無線網路密碼	
無線網路名稱 (2.4GHz):	edimax_2.4G_EDF10E	
無線網路密碼 (WPA2-AES):	12345678	
	(至少8個字元)	
無線網路名稱 (5GHz):	edimax_5G_EDF113	
無線網路密碼 (WPA2-AES):	12345678	
	(至少8個字元)	

6. 您會看到已完成設定的摘要內容·如下所示·請檢查所有內容是否正確· 然後點擊「下一步」。

3完成設定	,您可以先载	执行"備份設定"將您的	的設定儲存成一個文字檔,再按"下一步"重新啟動設
		網際網路型態:	動態 IP
	(2.4 GHz)	無線網路名稱: 毎線網路容碼:	edimax_2.4G_EDF10E 12345678
	(5 GHz)	無線網路名稱: 無線網路密碼:	edimax_5G_EDF113 12345678
			備份設定



若您希望備份 BR-6208AC 的設定,請點擊「備份設定」開啟一 ▲ 個另存新檔視窗,並將您目前的設定狀態儲存為 .txt 檔案。

● 另存新檔					×
			<b>▼ </b> <sup>4</sup> 7	搜尋 抽取式磁碟 (F:)	٩
組合管理 ▼ 新増資料夾				:==	• 🕡
1	*	名稱		^	修改日非
Jan 2		1			16/3/2
3		2			16/3/2( ≡
J J 4		3			16/3/2
Jan 5		4			16/3/2
J 6	-	5			16/3/2
Jan 7		6			16/3/20
3		1			16/3/20
9		8 🚛			16/3/2
10		4 👔			16/3/20
11		퉬 10			16/3/2( 🔻
<b>1</b> 2	Ψ.	•	111		4
檔案名稱(N): router.txt					•
存椔類型(I): Text Document					•
▲ 陽藏資料夾				存檔(S)	取消

7. 請您稍待, 直到 BR-6208AC 完成重新啟用您的設定。



8. 當出現如下恭喜畫面時,即代表已完成設定。現在,您可以依照畫面顯 示的資訊重新連線。

		恭喜	您!	
您已成功完成安裝 http://edimax.setup	。請連接到 o 。	到下列設備的新無線網	I路名稱(SSID)。若您要進行進階設定	,請連線至
	(2.4 GHz)	無線網路名稱: 無線網路密碼:	edimax_2.4G_EDF10E 12345678	
	(5 GHz)	無線網路名稱: 無線網路密碼:	edimax_5G_EDF113 12345678	

9. BR-6208AC 已啟動,並已就緒可供使用。如需進一步說明,請參考 <u>Ⅳ-2.</u> 連線至 Wi-Fi 網路。

## II-2. 無線基地台模式

1. 請從上方功能選單中選擇「無線基地台」,並點擊「下一步」。

無線基地台	無線訊號延伸器	無線橋接	無線公共熱點
<b>您已選擇無線基地台模</b> 本產品透過網路線連接 它使用有線或無線網路	式。 到您的分享器,再讓您的電腦,看 連線上網際網路。	<b>胃慧手機,平板電腦和其</b>	他網絡設備可以透過
	Existi	ng Wired Router xDSL/Cable I	Modem
	上一步下	一步	

2. 請使用網路線連接 BR-6208AC 的黃色 LAN 連接埠及您現有分享器的 LAN 連接埠,然後點擊「下一步」。

EDIMAX	無線基地台
Existing Wired Router xDSL/Cable Modem	et
請將網路線的一端連接到前端的寬頻分享器,另一端則連接到無線基地台的 一網路埠。	任
上一步	

3. 請選擇使用 5GHz 無線頻率或 2.4GHz 無線頻率或兩者都使用。若您不 確定,請同時選擇兩者。

DIMAX		無線基地台
請選擇您	恐要使用的無線頻率。 如果您不能確定使用哪-	-個,請同時選擇兩者。
	☑ 1. 啟用5GHz頻段 ☑ 2. 啟田24GHz頻段	
	上一步下一步	

4. 請為您的 BR-6208AC 選擇「自動取得 IP 位址」或「使用下列 IP 位址」。 若您使用靜態 IP,請輸入 IP 位址、子網路遮罩及預設閘道等資料。 接 著,點擊「下一步」進行下一個步驟。

EDIMAX			無縁基地口
	*보 의 미 다	设定無線基地台的IP位址	
	● 自動取得IP位址		
	◎ 手動設定IP位址		
	IP 位址:	192 . 168 . 2 . 3	
	子網路遮罩:	255 . 255 . 255 . 0	
	預設閘道器:	0.0.0.0	
	預設閘道器:	0	
		二一步 下一步	

▲ 「自動取得 IP 位址」是適合大部份使用者的建議設定值。 若 想瞭解關於靜態 IP 位址的指示說明,請參考 <u>IV-1. 設定您的</u> IP 位址。 5. 請為您的 2.4GHz 及 5GHz 無線網路輸入一個名稱及密碼,然後點擊 「下一步」以繼續。

EDİN	лах		無線基地台
	務必要設定您	的無線網路名稱與無線網路密碼	
	無線網路名稱 (2.4GHz):	edimax_2.4G_EDF101	
	無線網路密碼 (WPA2-AES):	12345678	
		(至少8個字元)	
	無線網路名稱 (5GHz):	edimax_5G_EDF113	
	無線網路密碼 (WPA2-AES):	12345678	
		(至少8個字元)	
		(至少8個字元)	
	±	一步 下一步	

**6.** 您會看到已完成設定的摘要內容·如下所示·請檢查所有內容是否正確· 然後點擊「下一步」。

ΣDİMAX		無線基地台
您已完成設定,您可以	先執行"備份設定"將您的	設定儲存成一個文字檔,再按"下一步"重新啟動設備
(2.4 G	Hz) 無線網路名稱: 無線網路密碼:	edimax_2.4G_EDF101 12345678
(5 G	Hz) 無線網路名稱: 無線網路密碼:	edimax_5G_EDF113 12345678
		<b>有</b> 分設定
	上一步	



7. 請您稍待, 直到 BR-6208AC 完成重新啟用您的設定。



8. 當出現如下恭喜畫面時,即代表已完成設定。現在,您可以依照畫面 顯示的資訊重新連線至 BR-6208AC 的新 SSID。

EDİMAX		無線基地台
	恭喜	您!
您已成功完成安裝。請連	接到下列設備的新無線網	路名稱(SSID)。若您要進行進階設定,請連線至
http://edimax.setup 。		
(2.4 GH	tz) 無線網路名稱: 無線網路密碼:	edimax_2.4G_EDF101 12345678
(5 Gł	Hz) 無線網路名稱:	edimax_5G_EDF113
	無線網路密碼:	12345678

9. BR-6208AC 已啟動,並已就緒可供使用。如需進一步說明,請參考 <u>Ⅳ-2.</u> 連線至 Wi-Fi 網路。

### II-3. 無線訊號延伸器模式

1. 請從上方功能選單中選擇「無線訊號延伸器」,並點擊「下一步」。

	소ㅠ /슈스키 마누구ન /슈 미미	1	<i>氚 伯</i> 八 井 耕 岡上
無線基地台	無線訊號延伸器	無線橋接 ————————————————————————————————————	無線公共熱點
您已選擇無線訊號延伸 本產品以無線方式連排	₱模式。 €到您現有的網路,並延伸其無線	信號範圍。	
<b>?</b>			
			Internet
	Range Extender	Existing Router xDSL/Cable Mo	dem
		_	
	上一步	下一步	

2. 請確認 BR-6208AC 是在您現有的無線分享器的 Wi-Fi 訊號範圍內。點 擊「下一步」繼續操作。

ΣDİMAX	無線訊號延伸器
Existing Router	xDSL/Cable Modem
此設定精靈將幫助您將現有的無線分享器的無線訊號延伸	至更大的範圍與死角位置。
上一步下一步	

**3.** 請選擇使用 5GHz 無線頻率或 2.4GHz 無線頻率或兩者都使用。 若您不確定,請同時選擇兩者,然後點擊「下一步」。

	無線訊號延伸器
請選擇與現有無線網路相同的無線頻率。	
☑ 1. 啟用5GHz頻段 ☑ 2. 啟用2.4GHz頻段	
上一步下一步	
	請選擇與現有無線網路相同的無線頻率。 ● 1. 啟用5GHz頻段 ● 2. 啟用2.4GHz頻段 ■ 2. 股用2.4GHz頻段 ■ 1. ■ 1.          ■ 1.

4. 請為個別頻段選擇您想要連接的 Wi-Fi 網路名稱 (SSID),並點擊「下 一步」以繼續。

21	UIMAX		· 無称前い死死1中者
		5GHz 無線基地台搜尋	
tep #	<b>己</b> 附近可田的毎線網路夕	(編(ssip),前日選擇你要矿伷的無須網路之)	稲(ccin)。點驗"舌新憨神"會重新
授考	号的近马用的無縁網姫石 蠧。如果是要連接到踌藏	1時(SOLD),並且选择你安延甲的無縁網路右  的毎線網路名種(SSID),請選擇"手動設定#	1冊(JOI) * 和挙 里利罡注 冒里利 毎線訊號延伸器"。
1.2.4			NAMES HIT AND ACT IN HE
	□ 手動設定無線部	凡號延伸器	
	手動設定無線部 選定	R號延伸器 無線網路名稱(SSID)	訊號強度
	<ul> <li>手動設定無線部</li> <li>選定</li> </ul>	R號延伸器 無線網路名稱(SSID) OBM-SMB-5G	訊號強度 100%
	<ul> <li>手動設定無線部</li> <li>選定</li> <li>○</li> </ul>	R號延伸器 無線網路名稱(SSID) OBM-SMB-5G edimax.setup5G	訊號強度 100% 94%
	<ul> <li>手動設定無線部</li> <li>選定</li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> </ul>	N號延伸器 無線網路名稱(SSID) OBM-SMB-5G edimax.setup5G Edimax.IP CAM_5G	<b>記號強度</b> 100% 94% 86%
	<ul> <li>手動設定無線部</li> <li>選定</li> <li></li> /ul>	N號延伸器 <u>無線網路名稱(SSID)</u> OBM-SMB-5G edimax.setup5G Edimax.IP CAM_5G OBM_68U_5G	<mark>部號強度</mark> 100% 94% 86% 78%
	<ul> <li>手動設定無線部</li> <li>選定</li> <li></li> /ul>	N號延伸器 OBM-SMB-SG edimax.setup5G Edimax IP CAM_5G OBM_68U_5G EdimaxHQ_5G	計號強度 100% 94% 86% 78% 76%
	<ul> <li>手動設定無線部</li> <li>選定</li> <li></li> /ul>	N號延伸器 OBM-SMB-5G edimax.setup5G Edimax IP CAM_5G OBM_68U_5G EdimaxHQ_5G 5G testing	計號強度 100% 94% 86% 78% 76% 62%
	<ul> <li>手動設定無線部</li> <li>選定</li> <li>●</li> <li></li></ul>	N號延伸器 <u>無線網路名稱(SSID)</u> OBM-SMB-5G edimax.setup5G Edimax IP CAM_5G OBM_68U_5G EdimaxHQ_5G 5G testing EdimaxHQ_5G	計號強度 <ul> <li>100%</li> <li>94%</li> <li>86%</li> <li>78%</li> <li>76%</li> <li>62%</li> <li>54%</li> </ul>



5G	Hz 無線基地台搜尋
清為您的無線訊號延伸器所延伸的網路, 篇,請一併輸入。	俞入新的無線網路名稱(SSID),如原來無線網路環境有安全₫
無線網路名稱(SSID):	
無線訊號延伸器的SSID :	
加密技術	WPA / WPA2 V
WPA類型	WPA(TKIP) WPA2(AES)
金鑰格式	Passphrase 🔻
無線網路密碼(安全金鑰):	
	一步 下一步

5. 在「安全性金鑰」欄位中輸入您現有的無線網路的安全性金鑰(密碼), 並點擊「下一步」。

LUIMAA		無線訊號延伸器
	5GHz 無線基地台搜尋	
請為您的無線訊號延伸器所延伸的網路 鑰,請一併輸入。	,輸入新的無線網路名稱(SSID),	如原來無線網路環境有安全金
裝置的SSID	EdimaxHQ-5G_2EX	
安全金鑰		
	上一步下一步	

6. 請稍待一會,等候 BR-6208AC 測試無線連線。



7. 為您的 BR-6208AC 選擇「自動取得 IP 位址」或「手動設定 IP 位址」。 若您使用的是靜態 IP,請輸入 IP 位址、子網路遮罩及預設閘道器。點 擊「下一步」以進行下一個步驟。

「自動取得 IP	位址」	是適合大部份使用者的建議設定值。	IP
位址將會以括號	虑顯示。	,	

EDIMAX		無線訊號延伸器
	連線測試完成。請點選"下一步"以繼續。	
	◉ 自動取得IP位址 (IP:192.168.77.189)	
	◎ 手動設定IP位址	
	IP 位址: 192 . 168 . 9 . 2	
	子網路遮罩: 255 . 255 . 255 . 0 預設閘道器: 0 . 0 . 0 . 0	
	上一步下一步	

8. 若您在步驟 3 中選擇同時使用 2.4GHz 和 5GHz 無線頻率,那麼請重 複上述**步驟 4 至步驟 7**,以完成 2.4GHz 無線頻段的連線設定。

		2.4GHz 無線基地台搜尋	
搜尋附近급 搜尋。如身	可用的纬 果是要3	無線網路名稱(SSID),並且選擇你要延伸的無線網路名稱(SSID) 重接到隱藏的無線網路名稱(SSID),請選擇"手動設定無線訊號	。點擊"重新整理"會冒 延伸器"。
3	手動 選定	設定無線訊號延伸器 無線網路名稱(SSID)	訊號強度
	0	OBM_68U	100%
	$\bigcirc$	OBM-SMB-2.4G	100%
	0	OBM to LAN	100%
	$\bigcirc$	Edimax IP CAM_2.4G	100%
	0	edimax.setup	100%
		5 dimentio	100%
	0	EdimaxHQ	
	•	Edimaxing EdiView99	96%

您會看到已完成設定的摘要內容,如下所示。請檢查所有內容是否正確,然後點擊「下一步」以繼續。

BR-6208AC 將會使用與現有無線網路相同的無線密碼 / 安全性 A 金鑰。

TOMAY		無線訊號延伸器
LUNIA		
您已完成設定,您可以先報	执行"備份設定"將您的設	定儲存成一個文字檔,再按"下一步"重新啟動設備
	IP 位址 :	192.168.77.102
(2.4 GHz)	無線網路名稱: 無線網路密碼:	EdimaxHQ-2.4G_2EX abcd1234
	IP 位址:	192.168.77.189
(5 GHz)	無線網路名稱: 無線網路密碼:	EdimaxHQ-5G_2EX abcd1234
	備の	分設定
	上一步	下一步

若您希望備份 BR-6208AC 的設定,請點擊「備份設定」開啟一 個另存新檔視窗,並將您目前的設定儲存為 .txt 檔案。

€ 另存新檔				×
○○□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		- 4	搜尋 抽取式磁碟 (F:)	Q
組合管理 ▼ 新増資料夾			:==	• 🕡
1	•	名稱	^	修改日非 🔦
2		1		16/3/2
3		2		16/3/2
4		3		16/3/20
<b>5</b>		<b>]</b> ]] 4		16/3/2
6		퉲 5		16/3/20
1 7		Jan 6		16/3/20
8		JJ 7		16/3/20
9	E	3 📗		16/3/20
10		9		16/3/20
11		10		16/3/2( -
12	Ŧ	•		4
檔案名稱(N): range extender.txt				-
存檔類型(T): Text Document				•
● 隱藏資料夾			存椔(S)	<b>取消</b>

10. 請您稍待,直到 BR-6208AC 完成重新啟用您的設定。



**11.** 當出現如下恭喜畫面時,即代表已完成設定。現在,您可以依照畫面 顯示的資訊重新連線至 BR-6208AC 的新 SSID。



12. BR-6208AC 已啟動,並已就緒可供使用。如需進一步說明,請參考 <u>Ⅳ-2.</u> 連線至 Wi-Fi 網路。

## II-4. 無線橋接器模式

1. 請從上方功能選單中選擇「無線橋接器」,並點擊「下一步」。

無線基地台	無線訊號延伸器	無線橋招	<del>度</del> 無線公共熱點
您已選擇無線橋接模式	•		
本產品透過網路線連接 路。	網路裝置,並作為網路裝置	量的無線網卡,允許裝置	可連線至您的Wi-F無線i網
	(:	(	Internet
		Existing Router xDS	L/Cable Modem
Smart 1	Media Media V Player Game Console		
	1	TUE	

2. 請確認 BR-6208AC 在您現有無線分享器的 Wi-Fi 範圍內。點擊「下一步」以繼續操作。

EDIMAX			無線橋接
0		Existing Router xDSI	/Cable Modem
此設定精靈; 在您現有無;	將幫助您設定您現有分割 線網路的訊號覆蓋範圍口	享器與無線橋接器之間的無線 之內。	連線。請確認無線橋接器
		上一步 下一步	

選擇您現有的無線網路頻段(2.4GHz 或 5GHz)。 3.



DİMAX		無線橋接
	請選擇與您現有無線網路相同的無線頻段。	
	<ul> <li>● 1. 啟用5GHz頻段</li> <li>○ 2. 啟田2.4Gu&gt;積段</li> </ul>	
	U 2. BX/H2.46nZ%RP2	
	上一步下一步	

選擇您想要連接的無線網路名稱 (SSID),並點擊「下一步」以繼續。 4.

👍 若您想要連線的 Wi-Fi 網路未出現,請點擊「重新整理」。

	5GHz 無線基地台搜尋	
無線橋接器正在搜尋附	近所有可用的分享器。請選擇您希望連接到:	分享器。如果你要連接的分享。
被列出,請點選"重新團	<sup>隆理</sup> " 。如要連線到隱藏的SSID ,請選擇"手動	討設定無線網橋"
□ 手動設定無線	「「「「」」「「」」」	
選定	無線網路名稱(SSID)	訊號強度
	OBM-SMB-5G	100%
$\bigcirc$	EdimaxHQ-5G_2EX	94%
$\bigcirc$	Edimax IP CAM_5G	88%
$\bigcirc$	OBM_68U_5G	74%
$\bigcirc$	EdimaxHQ_5G	72%
$\bigcirc$	5G testing	54%
$\bigcirc$	EdimaxHQ_5G	52%
	上一步 黄新敷田 下一	步



若想連線至隱藏的 SSID · 請勾選「手動設定無線橋接」方塊 · 🔒 並在下一頁中,依下圖所示以手動輸入連線資料。

如果有相關無線設定內容,請	輸入您現有的無線網路名稱(SSID)和安全密碼。
無線網路名稱(SSID):	
加密技術	WPA / WPA2 V
WPA類型	WPA(TKIP)      WPA2(AES)
金鑰格式	Passphrase 🔻
無線網路密碼(安全金鑰):	

5. 在「安全金鑰」欄位中輸入您現有的無線網路的安全性金鑰(密碼),並 點擊「下一步」。

EDİMAX				無線橋接
	5GHz	無線基地台搜尋		
	如果有相關無線設定內容,	請輸入您現有的無線網路	各安全密碼。	
	装置的SSID OBM-	SMB-5G		
	安全金鑰			
	Ŀ-	步下一步		

6. 請稍待一會,等候 BR-6208AC 測試無線連線。



7. 為您的 BR-6208AC 選擇「自動取得 IP 位址」或「使用下列 IP 位址」。 若您使用靜態 IP,請輸入 IP 位址、子網路遮罩及預設閘道器。 點擊 「下一步」以進行下一個步驟。

EDIMAX		無線橋接
	連接測試完成 。請點選"下一步" 以繼續。	
	◉ 自動取得IP位址 (IP:192.168.77.189)	
	◎ 手動設定IP位址	
	IP 位址: 192 . 168 . 2 . 3	
	子網路遮罩: 255 . 255 . 0	
	預設閘道器:    0    . 0    . 0          0	
	上一步下一步	

8. 您會看到已完成設定的摘要內容,如下所示。 請檢查所有內容是否正 確,然後點擊「下一步」。

EDİMAX	c	無線橋	接
您已完成設定	您可以先執行"備份設定"將您的設	定儲存成一個文字檔,再按"下一步"重新啟動設例	苚
	IP 位址:	192.168.77.189	
	(5 GHz) 無線網路名稱:	OBM-SMB-5G	
	無線網路密碼:	abcd1234	
	備作	日設定	
	上一步	下一步	



◎ 另存新檔				×
○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		<b>▼</b> 49	· 搜尋 抽取式磁碟 (F:)	Q
組合管理 ▼ 新増資料夾			: :==	• 🕡
1	•	名稱	A	修改日非
Jan 2		1		16/3/2
3		2		16/3/2
<b>a</b> 4		<u>3</u> 3		16/3/2
<b>a</b> 5	_	4		16/3/2
6	=	<b>))</b> 5		16/3/20
<b>1</b> 7		<b>)</b> 6		16/3/20
8		JJ 7		16/3/20
9		3 📗		16/3/20
10		9		16/3/20
11		10		16/3/2( -
12	÷	•		4
檔案名稱(N): range extender.txt				•
存檔類型(T): Text Document				•
▲ 陽離資料夾			存楣(S)	<b>取消</b>

9. 請稍待一下,直到 BR-6208AC 完成重新啟用您的設定。



10. 當出現如下恭喜畫面時,即代表已完成設定。請關閉瀏覽器視窗。

您已成功完成安裝。請將: 請連接至 http://edimax.set	<b>恭喜</b> 您的有線設備連接到的無線	<b>您!</b> 1.新注哭的 1/2/1/信口 上。加效进行进险码完,
您已成功完成安裝。請將 請連接至 http://edimax.set	您的有線設備連接到的無緣 wp	8番接哭的1/2/2/1指口上。加次進行進階設定,
	uh	N1向1文前H1 1/2/9/4/キロ⊥ * XU1X注1 ] 2E/目改化 /
	IP 位址:	192.168.77.189
(5	GHz) 無線網路名稱:	OBM-SMB-5G
	無線網路密碼:	abcd1234

**11.** BR-6208AC 已啟動,並已就緒可供使用。 現在您可以使用網路線將 BR-6208AC 連線至您的網路裝置,並依一般方式連接您的網路。

## II-5. 無線公共熱點模式

1. 請從上方功能選單選擇「無線公共熱點」,並點擊「下一步」。



2. 請確認您的 BR-6208AC 在您 WISP 網路的訊號範圍內,並點擊「下一步」以繼續。



3. 偵測您的網際網路連線類型·建議您可以使用 iQ Setup 自動設定精靈· 或者您也可以手動輸入設定。




4. 選擇您 WISP 網路的無線頻段(2.4GHz 或 5GHz)。

EDIMAX		無線公共熟點
	請選擇無線頻率相同的WISP使用。	
	● 1. 啟用5GHz頻段 ● 2. 啟用2.4GHz頻段	
	上一步下一步	

5. 選擇您想要連接 WISP 的 SSID,並點擊「下一步」以繼續。
 *若您想要連線的 Wi-Fi 網路未出現,請點擊「重新整理」。*

	5GHz 無線基地台搜尋	
此無線分享器正在搭 列出,請點選"刷新'	g尋附近所有可用的WISP. 請選擇您希望連接到的WIS ' 。如要連線到隱藏的SSID ,請選擇"手動設定WISP"	P 。如果您要連接的WISP未被 。
□ 手動設? 選定	定WISP 無線網路名稱(SSID)	訊號強度
$\bigcirc$	OBM-SMB-5G	100%
0	Edimax IP CAM_5G	84%
$\bigcirc$	OBM_68U_5G	80%
$\bigcirc$	EdimaxHQ-5G_2EX	80%
$\bigcirc$	EdimaxHQ_5G	70%
	LTLin-5G	64%
	5G testing	62%
•		

若想連線至隱藏的 SSID · 請勾選「手動設定 WISP」方塊 · 並在

EDIMAX	無線公共熱點
5GHz 無線基地台搜尋	
請輸入您WISP的無線網路名稱及安全密碼(如界	《有的話)。
無線網路名稱(SSID):	
加密技術 WPA / WPA2 ▼	
WPA頍型 ●WPA(TKIP) ●WPA2(# 金鑰格式 Passphrase	NES)
無線網路密碼(安全金鑰):	

6. 在「安全性金鑰」欄位中輸入您現有無線網路的安全性金鑰(密碼),並 點擊「下一步」以繼續。

DIMAX		56日,毎線其忚台搜尋	無線公共熱點
	請輸入您WISP的	〕無線網路安全密碼(如果有的話)	•
	裝置的SSID(	OBM-SMB-5G	
	安全金鑰		
		上一步下一步	

7. 請稍待一會,等候 BR-6208AC 測試無線連線。

EDIMAX		無線公共熱點
	測試無線連線	
	21%	

8. 點擊「下一步」,繼續您的網際網路服務類型設定。

EDIMAX		無線公共熱點
	無線連接成功	
	請點選"下一步"完成您的網際網路服務類型設定	
	上一步	

9. 請稍待一會,等候 BR-6208AC 連線至網際網路。



10. 當已成功連線至網際網路時,請點擊「下一步」設定您的無線網路。

**11.** 請為您的 2.4GHz 及 5GHz 無線網路輸入一個名稱及密碼,然後點擊 「下一步」以繼續。

務必要設定您的無線網路名稱與無線網路密碼         無線網路名稱 (2.4GHz):       edimax_2.4G_EDF10E         無線網路密碼 (WPA2-AES):       (至少8個字元)         無線網路密碼 (WPA2-AES):       edimax_5G_EDF113         無線網路密碼 (WPA2-AES):       (至少8個字元)         (至少8個字元)       (至少8個字元)	務必要設定您的無線網路名稱與無線網路密碼         無線網路名稱 (2.4GHz):       edimax_2.4G_EDF10E         無線網路密碼 (WPA2-AES):	EDİ	MAX		無線公共熱點
無線網路名稱 (2.4GHz):       edimax_2.4G_EDF10E         無線網路密碼 (WPA2-AES):       (至少8個字元)         無線網路名稱 (5GHz):       edimax_5G_EDF113         無線網路密碼 (WPA2-AES):       (至少8個字元)         (至少8個字元)       (至少8個字元)	無線網路名稱 (2.4GHz):       edimax_2.4G_EDF10E         無線網路密碼 (WPA2-AES):       (至少8個字元)         無線網路密碼 (WPA2-AES):       (至少8個字元)         無線網路密碼 (WPA2-AES):       (至少8個字元)		務必要設定您	的無線網路名稱與無線網路密碼	
無線網路密碼 (WPA2-AES): (至少8個字元) 無線網路名稱 (5GHz): edimax_5G_EDF113 無線網路密碼 (WPA2-AES): (至少8個字元)	無線網路密碼 (WPA2-AES): (至少8個字元) 無線網路密碼 (SGHz): edimax_5G_EDF113 無線網路密碼 (WPA2-AES): (至少8個字元)		無線網路名稱 (2.4GHz):	edimax_2.4G_EDF10E	
(エイ・エー・) 無線網路密碼 (WPA2-AES): (至少8個字元)	無線網路名稱 (5GHz): edimax_5G_EDF113 無線網路密碼 (WPA2-AES): (至少8個字元)		無線網路密碼 (WPA2-AES):	(至少8個字元)	
無線網路密碼 (WPA2-AES): 無線網路密碼 (WPA2-AES): (至少8個字元)	無線網路密碼 (WPA2-AES): 無線網路密碼 (WPA2-AES): (至少8個字元)				
(至少8個字元)	(至少8個字元)		無線網路包傳 (5GHz): 無線網路密碼 (WPA2-AES):	edimax_5G_EDF113	
				(至少8個字元)	

**12.** 您會看到已完成設定的摘要內容,如下所示。 請檢查所有內容是否 正確,然後點擊「下一步」以繼續。

Dima	x		無線公共熱調
③已完成設定	,您可以先執	4行"備份設定"將您的	]設定儲存成一個文字檔,再按"下一步"重新啟動設備
		網際網路型態:	動態 IP
	(2.4 GHz)	無線網路名稱:	edimax_2.4G_EDF10E
		無線網路密碼:	12345678
	(5 GHz)	無線網路名稱:	edimax_5G_EDF113
		無線網路密碼:	12345678
			備份設定
		上一步	下一步



● 另存新檔							×
🔾 🗸 🗸 JamesTsai Documents 🕨 下載	×			<b>- 4</b> ∳	搜尋下載	-	م
組合管理 ▼ 新増資料夾							• 🕡
DATA (D:)	*		名稱	Ξ.	<u>^</u>		修改日非
🌡 \$RECYCLE.BIN			Π.	0628-iptd916			25/3/20
🔒 aaa			ň	CAD software			27/2/20
JavoriteVideo	Ε		j,	IGMP			27/2/21 =
GHOST				NO-IP			1/9/20:
James Tsai				Windows7Maste	er11TC		27/2/2
↓ James_年度計劃				Wireless Hotspot	t 2.0		27/10/:
🎳 JamesTsai Documents				Wondershare			27/2/2
📜 Desktop				中國信託			10/3/20
▶ 下載				好聲音			29/1/20
0628-iptd916				防毒軟體			27/2/21 🔻
CAD software	Ŧ	•	_				4
檔案名稱(N): WISP.txt							•
存檔類型(T): Text Document							•
▲ 陽藏資料夾					存檔(S)	]	<b>取消</b>

13. 請稍待一下,直到 BR-6208AC 完成重新啟用您的設定。



**14.** 當出現如下恭喜畫面時,即代表已完成設定。現在,您可以依照畫面 顯示的資訊重新連線至 BR-6208AC 的新 SSID。

LIMAX		美大公義王
	恭喜	您!
您已成功完成安裝。請連接	到下列設備的新無線網	路名稱(SSID)。若您要進行進階設定,請連線至
http://edimax.setup 。		
(2.4 GHz)	無線網路名稱:	edimax_2.4G_EDF10E
	無線網路密碼:	12345678
(5 GHz)	無線網路名稱:	edimax_5G_EDF113
	無線網路密碼:	12345678

**15.** BR-6208AC 已啟動,並已就緒可供使用。如需進一步說明,請參考 <u>Ⅳ-2.</u> 連線至 Wi-Fi 網路。

## II-6. WPS 設定

若您的無線網路裝置支援 WPS 功能,就可以使用這種方法來連線至 BR-6208AC 的無線網路。

- 按壓 BR-6208AC 上的 WPS 按鈕 (約 2~ 5 秒), 啟動 WPS 功能。此時 WLAN LED 指示燈會閃爍,表示 WPS 正在作用中。
- 接著,請您在兩分鐘內,按下無線網路
   裝置上的 WPS 按鈕(所需按壓時間,端 示無線網路裝置的指示說明,請參照其 使用手冊)以啟動其 WPS 功能。
- 如此 BR-6208AC 與您的無線網路裝置即 可快速建立連線。若您還有其他網路裝 置(須有支援 WPS 功能)須要與 BR-6208AC 建立連線,請重複上述步驟。



#### II-7. 恢復出廠預設值

若您在使用 BR-6208AC 時遭遇問題,您可以將 BR-6208AC 恢復成其出廠 預設狀態。

※請注意,這會將**所有**設定還原為預設值。

- 1. 按壓後面板上的 [Reset/WPS] 按鈕(至少持續 10 秒), 直到電源 LED 指示燈轉為閃爍為止。
- 2. 當電源 LED 指示燈轉為**閃爍**時,請放開按鈕。
- **3.** 等候 BR-6208AC 重新啟動。當您看到電源、2.4GHz Wi-Fi 和 5GHz Wi-Fi 等 LED 指示燈已亮時,即可設定 BR-6208AC。

# Ⅲ. 網頁式設定介面

在您依 II. 安裝或隨附的快速安裝指南中所詳述的方式設定 BR-6208AC 之後,您就可以使用另一種以瀏覽器連線至網頁式設定介面方式來做進階 設定。

▲ 請確認您的電腦是設定為使用動態 IP 位址。如需更多資訊, 請參考 IV-1. 設定您的 IP 位址。

Ⅲ-1. 登入

 請先連線至 BR-6208AC,接著開啟瀏覽器,在網址列中輸入 http://edimax.setup。





2. 將會要求您輸入使用者名稱及密碼。 預設使用者名稱是「admin」, 預設密碼為「1234」。



# **3.** 您將會來到「狀態」畫面。 請使用左側的功能表進行導覽。

	線分享器			<u> </u>
▶ 狀態				Help
▶ 安裝精靈	┌ 糸統狀態 ────			
▶ 網際網路	康	統		或網路
、	機型	Wireless Router	IP位址	192.168.2.1
▶ □□ 以約約100	現在時間	1970/1/1 0:04:39	子網路遮罩	255.255.255.0
▶ 2.4GHz 無線	硬體版本	Rev. A	DHCP Server	啟用
▶ 5GHz 無線		1.05	MAC位址	80:1F:02:ED:F1:0E
▶ 防火牆	網際	網路	2.4G	Hz 無線
► 0oS	IP位址型態	動態IP 斷線	模式	AP
F ((0)	IP位址		無線網路名稱(SSID)	edimax_2.4G_EDF10E
▶ 進階	子網路遮罩		頻道編號	3
▶ 管理亚喜	預設閘道		金鑰格式	WPA2 (AES)
	MAC位址	24:77:03:F1:4A:14	MAC位址	80:1F:02:ED:F1:0E
	DNS1			
	DNS2		5GH	lz 無線
	DNS3		模式	AP
			無線網路名稱(SSID)	edimax_5G_EDF113
			頻道編號	40
			金鑰格式	WPA2 (AES)
			MAC位址	80:1F:02:ED:F1:13

## III-2. 儲存設定值

**1.** 在您設定任何設定值之後,請點擊畫面下方的「儲存設定」按鈕,以 儲存您的變更。





2. 接著,點擊「按這裡重新啟動」重新啟動 BR-6208AC,才能讓變更過的設定生效。

已經儲存設定, 這按這裡重新啟動分享器, 使設定生效

 若想一次進行數項變更,請在每次變更之後點擊「儲存設定」按鈕, 在您多次「儲存設定」後,請在最後一次的變更,點擊「按這裡重新啟 動」將儲存多次的設定全部儲存並且重新啟動。

📤 在您點擊「按這裡重新啟動」之後,所有儲存的變更都將會生 效。

# III-3. 主功能表

主功能表會依據 BR-6208AC 的操作模式而顯示不同的選項。

# 無線分享器

- ▶ 狀態
- ▶ 安裝精靈
- ▶ 網際網路
- ▶ 區域網路
- ▶ 2.4GHz 無線
- ▶ 5GHz 無線
- ▶ 防火牆
- QoS
- ▶ 進階
- ▶ 管理平臺

#### 無線橋接器

#### ▶ 狀態

- ▶ 安裝精靈
- ▶ 管理平臺

# 無線基地台

- ▶ 狀態
   ▶ 安裝精靈
   ▶ 區域網路
- ▶ 2.4GHz 無線
- ▶ 5GHz 無線
- ▶ 進階

#### ▶ 管理平臺

## 無線訊號延伸器



# 無線公共熱點

	狀態
٨	安裝精靈
٨	WISP
٨	區域網路
٨	2.4GHz 無線
٨	5GHz 無線
٨	防火牆
٨	QoS
•	進階
•	管理平臺



# 以下實例是無線分享器模式的擷取圖片。在您自己螢幕上顯示 的資訊將會依您所設定不同的模式,而有所不同。

▶ 狀態				
安裝精靈				Help
F A 181/5 44	─系統狀態────			
▶ 網際網路	条	統	ta l	或網路
	機型	Wireless Router	IP位址	192.168.2.1
▶ 區域網路	現在時間	1970/1/1 0:04:39	子網路遮罩	255.255.255.0
▶ 2.4GHz 無線	硬體版本	Rev. A	DHCP Server	啟用
- 14	韌體版本	1.05	MAC位址	80:1F:02:ED:F1:0E
▶ 5GHz 無線				
▶ 防火牆	網際	網路	2.4G	Hz 無線
► 0oS	IP位址型態	動態IP 斷線	模式	AP
CU3	IP位址		無線網路名稱(SSID)	edimax_2.4G_EDF10E
▶進階	子網路遮罩		頻道編號	3
管理亚喜	預設閘道		金鑰格式	WPA2 (AES)
「口灶」至	MAC位址	24:77:03:F1:4A:14	MAC位址	80:1F:02:ED:F1:0E
	DNS1			
	DNS2		5GH	z 無線
	DNS3		模式	AP
			無線網路名稱(SSID)	edimax_5G_EDF113
			頻道編號	40
			金錀格式	WPA2 (AES)
			MAC位址	80:1F:02:ED:F1:13

#### III-3-2. 安裝精靈

# ▶安裝精靈 您可以執行「安裝精靈」·再一次執行快速安裝設定。

選擇「安裝精靈」會再一次執行目前模式的快速安裝設定。 選擇「切換到不同模式」,會先將 BR-6208AC 回復到出廠預設值,然後在 您選擇不同的模式後,再進行快速安裝設定。

× 101月並	
۲	安裝精靈 這個設定精靈能很聰明地幇您快速完成基本設定。
•	切換到不同模式 此設定精靈將引導您將裝置切換到另一種模式。
	設定精靈

安裝精靈	本精靈可協助您再一次執行現在模式的快速安裝 設定。
切換到不同模式	本精靈可協助您將 BR6208AC 切換至不同的操作 模式。

🚹 若想瞭解使用設定精靈的指示說明,請參考 <u>II. 安裝</u>。

# 切換至分享器 /無線基地台 /無線訊號延伸器 /無線橋接器 /無線公共熱點:

- 1. 依照螢幕上的指示說明,先備份您目前的設定值,然後將 BR-6208AC 重置回復到其出廠預設的設定值。
- 2. 在 BR-6208AC 重設之後,您會看到如下畫面。系統會要求您關閉瀏覽 器後,再次重新開啟瀏覽器。

#### -重置為出廠預設值—

您已成功恢復裝置至出廠預設值。請關閉瀏覽器並再次打開它。本裝置將開始執行安裝精靈,以切換模式。

3. 依照螢幕上的精靈導引操作,會將您的 BR-6208AC 設定為不同模式。 若有需要,請參考 Ⅱ. 安裝步驟 3 的說明。

# III-3-3. 網際網路/WISP

▼ 網際網路	
網際網路設定	
DDNS	



「網際網路」功能表提供「網際網路設定」和「DDNS」 兩種子功能設定。點擊子功能,可以執行檢視或設 定。

「WISP」功能表與無線分享器的子功能是一樣地, 但前提是您必須先決定無線公共熱點(WISP) 停用/ 啟用 2.4GHz 或是 5GHz 的基地台後,才能繼續設定 子功能。

# 👍 在 WISP 模式中,將會顯示下列的畫面:

WICD	
■ WISP 啟用 / 停用	◎ 停用 ◉ 啟用
基本設定: 無線網路名稱(SSID) 基地台勘測 頻道編號	OBM-SMB-5G
安全設置: 加密技術 WPA 加密演算法 金鑰格式 加密金鑰	WPA / WPA2 ▼ ● WPA (TKIP) ● WPA2 (AES) Passphrase ▼ abcd1234 儲存設定

啟用 / 停用	啟用或停用您的 WISP 連線。
無線網路名稱 SSID	當您啟用了 WISP 連線後,在這個欄位您必須正 確輸入 WISP 的無線網路名稱。
選擇已勘測的基地台	先選擇 2.4G 或 5G 的無線頻段,再點擊「選擇已 勘測的基地台」,再選擇您的無線公共熱點。
安全設置	請參考 Ⅲ-3-5-1. 基本以瞭解安全性設定值的說 明。

# III-3-3-1. WAN 設定

選擇一種網際網路 (WAN) 連接模式,並設定其設定值。 若您不確定您的 連線類型為何,請洽詢您的 ISP 網路服務供應商。



# III-3-3-1-1. 動態 IP

若您的網路服務供應商(ISP) 提供的是 DHCP 連線上網服務時,請選擇「動態 IP」做為您的連線方式。

新能ID	
主機名稱	
MAC1 <u>17</u> JI	Clone MAC
DNS 位址	◉ 自動取得 IP位址
510 m.m.	◎ 使用下列的IP位址
DNS1 位址	0.0.0.0
DNS2 位址	0.0.0.0
DNS3 位北	0.0.0.0
MTU	1500 (512<= MTU 數值 (Value) <=1500)
ΠL	● 停用 ◎ 釣用
	儲存設定

主機名稱

輸入 ISP 業者提供的伺服器主機名稱。 若 ISP 業者沒有提供此資訊,可以忽略不用設定。

MAC 位址	在某些特定環境中,您可能需要為分享器指定一個特定的 MAC 位址才能上網。請在此輸入這個特定 MAC 位址。 若您的特定 MAC 位址剛好是正在做設定的電腦,請按下「Clone Mac」以自動複製。
DNS 位址	選擇「自動取得 IP 位址」或「使用下列的 IP 位址」。 若您不確定,請洽詢您的 ISP。
DNS 1、2 及 3	在此輸入 ISP 業者所指定的 DNS 位址。
MTU	輸入您網路連線的最大傳輸單位 (MTU) 值。 預設值為 1500。
TTL	部份業者或環境會要求啟用 TTL 功能,以改善網路效能。若 ISP 業者沒有提供此資訊,可以停用。

# III-3-3-1-2. 靜態 IP

若您的網際網路服務供應商(ISP) 是透過固定 IP 位址(或靜態 IP 位址) 來提供上網服務時,請選擇「靜態 IP」做為您的連接模式。

您的 ISP 會為您提供以下資訊:固定 IP 位址、子網路遮罩、閘道位址及 DNS 位址等。

AT 225.0	
固定IP IP位址	172.1.1.1
子網路遮罩	255.255.0.0
預設開道	172.1.1.254
MAC位址	00000000000000000000000000000000000000
DNS1 位址	0.0.0.0
DNS2 位址	0.0.0.0
DNS3 位址	0.0.0.0
MTU	1500 (512<= MTU 數值 (Value) <=1500)
TTL	● 停用 ● 啟用
	儲存設定

固定 IP 位址	在此輸入您的 IS	P 所提供的固定 IP 位址。
子網路遮罩	在此輸入您的 IS	P 所指定的子網路遮罩。

預設閘道	在此輸入您的 ISP 所指定的預設閘道。 某些 ISP 可能會將它稱為「預設路由」。
MAC 位址	在某些特定環境中,您可能需要為分享器指定一個特定的 MAC 位址才能上網。請在此輸入這個特定 MAC 位址。 若您的特定 MAC 位址剛好是正在做設定的電腦,請按下「Clone Mac」以自動複製。
DNS 1、2 及 3	在此輸入您的 ISP 所指定的 DNS 位址。
MTU	輸入您網路連線的最大傳輸單位 (MTU) 值。 預 設值為 1500。
TTL	部份業者或環境會要求啟用 TTL 功能,以改善網路效能。若 ISP 業者沒有提供此資訊,可以停用。

## III-3-3-1-3. PPPoE

若您的網際網路服務供應商(ISP) 是透過 PPPoE 通訊協定來提供上網服務 時,請選擇「PPPoE」做為您的連接模式。

- PPPoF	
使用者名稱	
密碼	
MAC位址	00000000000 Clone MAC
DNS 位址	<ul> <li>● 自動取得 IP位址</li> <li>● 使用下列的IP位址</li> </ul>
DNS1 位址	0.0.0.0
DNS2 位址	0.0.0.0
DNS3 位址	0.0.0.0
TTL	● 停用 ○ 啟用
服務者名稱	
MTU	1392 (512<= MTU 數值 (Value) <=1492)
□ 啟用 Dual Wan Access :	
IGMP Source	етн Оррр
	<b>儲存設定</b>

使用者名稱	在此輸入您的 ISP 所指定的使用者名稱。
密碼	在此輸入您的 ISP 所指定的密碼。
MAC 位址	在某些特定環境中,您可能需要為分享器指定一個特定的 MAC 位址才能上網。請在此輸入這個特定 MAC 位址。 若您的特定 MAC 位址剛好是正在做設定的電腦,請按下「Clone Mac」以自動複製。
DNS 位址	選擇「自動取得 IP 位址」或「使用下列的 IP 位 址」。若您不確定,請洽詢您的 ISP。
DNS 1、2 及 3	在此輸入您的 ISP 所指定的 DNS 位址。
TTL	部份業者或環境會要求啟用 TTL 功能,以改善網路效能。若 ISP 業者沒有提供此資訊,可以停用。
服務者名稱	輸入 ISP 業者提供的服務者名稱。 若 ISP 業者沒有提供此資訊,可以忽略不用設定。
MTU	輸入您網路連線的最大傳輸單位 (MTU) 值。 預 設值為 1392。
啟用 Dual WAN Access	啟用/停用 Dual WAN Access。 當您啟用此功能時,請搭配您的 IGMP 來源,要求必須輸入「主機名稱」和「MAC 位址」。

#### III-3-3-1-4. PPTP

若您的網路服務供應商(ISP) 所提供的是 PPTP 連線方式時·請選擇「PPTP」 做為您的連接模式。

請依據 ISP 業者提供的資訊,選擇「自動取得 IP 位址」或「使用下列的 IP 位址」其中一種方式連線上網。

PPTP	
● 自動取得 IP位址:	
主機名稱	
MAC位址	00000000000 Clone MAC
◎ 使用下列的IP位址:	
靜態IP 位址	0.0.0.0
子網路遮罩	0.0.0.0
預設閘道	0.0.0.0
MAC位址	00000000000 Clone MAC
DNS 位址	● 自動取得 IP位址 ○ 使用下列的IP位址
DNS1 位址	0.0.0.0
DNS2 位址	0.0.0.0
DNS3 位址	0.0.0.0
□ 啟用 Dual Wan Access :	
IGMP Source	● ETH ○ PPP
PPTP 設定:	
用戶ID	
密碼	
PPTP 閘道	0.0.0.0
連接ID	(Optional)
MTU	1392 (512<= MTU 數值 (Value) <=1492)
BEZEQ-ISRAEL	□ 啟用 (for use with BEZEQ network in Israel only)
	儲存設定

主機名稱	輸入 ISP 業者提供的伺服器主機名稱。 若 ISP 業者沒有提供此資訊,可以忽略不用設 定。
------	---

MAC 位址	在某些特定環境中,您可能需要為分享器指定 一個特定的 MAC 位址才能上網。請在此輸入這 個特定 MAC 位址。 若您的特定 MAC 位址剛好是正在做設定的電 腦,請按下「Clone Mac」以自動複製。
靜態 IP 位址	在此輸入您的 ISP 所提供的靜態 IP 位址。
子網路遮罩	在此輸入您的 ISP 所指定的子網路遮罩。
預設閘道	在此輸入您的 ISP 所指定的預設閘道。 某些 ISP 可能會將它稱為「預設路由」。
MAC 位址	在某些特定環境中,您可能需要為分享器指定 一個特定的 MAC 位址才能上網。請在此輸入這 個特定 MAC 位址。 若您的特定 MAC 位址剛好是正在做設定的電 腦,請按下「Clone Mac」以自動複製。
DNS 位址	選擇「自動取得 IP 位址」或「使用下列的 IP 位 址」。若您不確定,請洽詢您的 ISP。
DNS 1、2 及 3	在此輸入您的 ISP 所指定的 DNS 位址。
啟用 Dual WAN Access	啟用/停用 Dual WAN Access。 當您啟用此功能 時,請搭配您的 IGMP 來源,要求必須輸入「主 機名稱」和「MAC 位址」。
用戶 ID	在此輸入您的 ISP 所指定的使用者名稱。
密碼	在此輸入您的 ISP 所指定的密碼。
PPTP 閘道	在此輸入您的 ISP 所指定的 PPTP 閘道。
連接 ID	為連線指定一個參照名稱 / ID。
MTU	輸入您網路連線的最大傳輸單位 (MTU) 值。 預設值為 1392。
BEZEQ-ISRAEL	若您在以色列國家使用 BEZEQ 網路服務,請啟 用此服務。

#### III-3-3-1-5. L2TP

若您的網路服務供應商(ISP) 是透過 L2TP 通訊協定來提供上網服務時,請 選擇「L2TP」做為您的連接模式。

請依據 ISP 業者提供的資訊,選擇「自動取得 IP 位址」或「使用下列的 IP 位址」其中一種方式連線上網。

主機名稱	輸入 ISP 業者提供的伺服器主機名稱。 若 ISP 業者沒有提供此資訊,可以忽略不用設 定。
------	---

MAC 位址	在某些特定環境中,您可能需要為分享器指定 一個特定的 MAC 位址才能上網。請在此輸入這 個特定 MAC 位址。 若您的特定 MAC 位址剛好是正在做設定的電 腦,請按下「Clone Mac」以自動複製。
靜態 IP 位址	在此輸入您的 ISP 所提供的靜態 IP 位址。
子網路遮罩	在此輸入您的 ISP 所指定的子網路遮罩。
預設閘道	在此輸入您的 ISP 所指定的預設閘道。 某些 ISP 可能會將它稱為「預設路由」。
MAC 位址	在某些特定環境中,您可能需要為分享器指定 一個特定的 MAC 位址才能上網。請在此輸入這 個特定 MAC 位址。 若您的特定 MAC 位址剛好是正在做設定的電 腦,請按下「Clone Mac」以自動複製。
DNS 位址	選擇「自動取得 IP 位址」或「使用下列的 IP 位 址」。若您不確定,請洽詢您的 ISP。
DNS 1、2 及 3	在此輸入您的 ISP 所指定的 DNS 位址。
啟用 Dual WAN Access	啟用/停用 Dual WAN Access。 當您啟用此功能 時,請搭配您的 IGMP 來源,要求必須輸入「主 機名稱」和「MAC 位址」。
用戶 ID	在此輸入您的 ISP 所指定的使用者名稱。
密碼	在此輸入您的 ISP 所指定的密碼。
L2TP 閘道	在此輸入您的 ISP 所指定的 L2TP 閘道。
MTU	輸入您網路連線的最大傳輸單位 (MTU) 值。 預設值為 1392。

#### **III-3-3-2. DDNS**

動態 DNS (DDNS) 即是動態網域名稱伺服器的縮寫或簡稱。

由於動態 IP 的變動特性,無法將一個網域名稱(Domain Name) 直接對應 此動態 IP 位址,因此必須透過雲端的 DDNS 伺服器週期性地提供 DDNS 偵 測服務,將這些動態 IP 位址對應至一組以上的動態網域名稱,以更方便 存取。

無線分享器可支援多家 DDNS 服務供應商,若想瞭解更多細節並註冊 DDNS 帳戶,請直接造訪 DDNS 供應商網站,以取得最新消息。

DDNS	
	◎ 啟用 ◉ 停用
供應商	DynDNS 🔻
網功能變數名稱	
帳戶 / E-mail	
密碼 / 金錀	
	儲在設定

啟用/停用	啟用或停用 DDNS 的服務。
供應商	請選擇 DDNS 服務供應商。
動態網域名稱	請輸入 DDNS 供應商所提供的網域名稱。
帳戶 / E-mail	請輸入 DDNS 註冊的帳戶或 E-mail。
密碼 / 金鑰	請輸入 DDNS 註冊的密碼。

# III-3-4. 區域網路

# ▶ 區域網路 您可以在此頁面設定您的區域網路 (LAN)。您可以啟 用分享器內置的 DHCP Server,以便將 DHCP IP 位址動 態分配給您的區域網路用戶端(即上網裝置),而且您可以修改 DHCP Server 的 IP 位址與子網路遮罩。 區域網路的預設 IP 位址為 192.168.2.1;子網路遮罩為 255.255.255.0。

# 📤 您也可以使用裝置的 IP 位址,使用如 http://192.168.2.1 的方 式來存取瀏覽器為基礎的組態設定介面。

一區域網路 IP	
IP位址	192.168.2.1
子網路遮罩	255.255.255.0
802.1d Spanning Tree	停用 ▼
DHCP Server	▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
租用時間	/\時 ▼

IP 位址	此 IP 位址同時指定裝置的 IP 位址與 DHCP Server 的指定 IP 位址。
子網路遮罩	指定子網路遮罩。預設值為 255.255.255.0
802.1d Spanning Tree	選擇啟用/停用 802.1d Spanning Tree。 這可以避免在一個網狀網路內產生網路迴圈,它 能幫忙停用網路迴圈某一部份的衝突連結,工作 原理是在有衝突連結地兩個網路節點之間留下 單一可作用路徑。
DHCP 伺服器	啟用或停用 DHCP 伺服器。
租用時間	在此為 DHCP Server 設定一個租用時間。 DHCP 終端設備將會在租用時間到期之後,於終 端設備有重新開機後會再次重新分配 DHCP IP 位址。

<ul> <li>DHCP Server</li> </ul>	
---------------------------------	--

開始 IP	為 DHCP 伺服器的開始 IP 位址。
結束 IP	為 DHCP 伺服器的結束 IP 位址。

在 DHCP Server 的運作下,可以指定 16 組特定 MAC 位址使用 16 組靜態 DHCP IP 位址,被指定的 MAC 位址會在每次開機後取得靜態的 IP 位址。

一靜態DHCP租約表—				
	只有:	16個位址被允許使用。		
編號.	MAC位址		IP位址	選定
□ 啟用靜態D	HCP租約		刪除選定的	全部刪除
新的	MAC位址	IP位址		新増

啟用靜態 DHCP 租約	啟用靜態 DHCP 租約。 勾選啟用,始能對任何網路裝置的 MAC 位址 指定一靜態 IP 位址。
MAC 位址	在此輸入指定的網路裝置的 MAC 位址。
IP 位址	對該網路裝置(MAC 位址)指定一個 IP 位址。
新增	將上述 MAC 位址資料新增並儲存。
刪除	刪除 MAC 位址和 IP 位址欄位。
刪除選取 / 全部刪除	刪除表格中之選取或全部的項目。

當您的BR-6208AC 設定為無線基地台模式時,將會顯示如下列 所示的 LAN IP 頁面。 您可以設定 BR-6208AC 自動取得 IP 位 址,或者,您可以為 BR-6208AC 指定一個 IP 位址。

—區域網路 IP————————————————————————————————————	
<ul> <li>● 自動取</li> <li>● 使用下</li> </ul>	2得 IP位址 下列的IP位址
IP位址	192.168.2.1
子網路遮罩	255.255.255.0
預設閘道	
DNS 位址	

# III-3-5. 2.4GHz 無線及 5GHz 無線

▼ 2.4GHz 無線
基本
訪客
WPS
存取控制
排程

「2.4GHz 無線」及「5GHz 無線」功能表可讓您為 您的 無線網路及無線訪客網路設定 SSID 及安全 性的設定。

WPS、存取控制及排程功能也可以從此處設定管理。

無線基地台模式:

▼ 5GHz 無線	▼ 2.4GHz 無線	▼ 5GHz 無線
基本	基本	基本
訪客	多重無線網路	多重無線網路
WPS	WPS	WPS
存取控制	存取控制	存取控制
排程	排程	排程



# Ⅲ-3-5-1. 基本

「基本」畫面會顯示您主要 2.4GHz 或 5GHz Wi-Fi 網路的設定值。

┌─基本設定────	
□ 停用 無線	
模式	AP V
頻段	2.4 GHz (b+g+n)
無線網路名稱 (無線網路名稱(SSID))	edimax.setup
廣播SSID	◉ 啟用 ◎ 停用
	□ 啟用 無線終端 無線終端隔離
頻道編號	自動 ▼
基地台勘測	選擇已勘測的基地台
無線終端	顯示列表

停用無線	勾選方塊·以停用您裝置的無線功能。
模式	預設「AP」模式做為標準的無線分享器。 或設定為「AP-Bridge WDS」模式並關閉 DHCP Server 後,來做為 WDS 的訊號延伸器來使用。 該「AP-Bridge WDS」模式必須使用同款裝置及相 同版本韌體以便取得最佳運作效能及相容性。
頻段	顯示 BR-6208AC 所使用的無線標準,「2.4GHz (B+G+N)」代表 802.11b、802.11g 和 802.11n 的 無線用戶端均可連線至 BR-6208AC。
無線網路名稱 (SSID)	無線網路名稱,有時也稱為「SSID」。 SSID 可包含最多 32 個大小寫字母或數字及可辨 識字元的任何組合。 SSID 的規範標準並不支援雙位元的字元組(DBCS: double-byte character set)。
廣播 SSID	啟用或停用廣播 SSID。 當啟用時,SSID 將會以明碼方式讓無線終端網路 設備搜尋到。 當停用時,SSID 將會以暗碼方式讓無線終端網路 設備無法搜尋。此時無線終端網路設備必須手動 輸入 SSID,以便進行連線。 隱藏(停用)的 SSID 通常較具安全性。
啟用無線終端隔離	勾選方塊以啟用無線終端隔離。這可以防止無線 用戶端連接 BR-6208AC 並彼此相互溝通,以改 善安全性。通常本功能相當適合公司環境或公共 熱點,並可以防止對用戶端使用者名稱及密碼進 行暴力攻擊。
頻道編號	可以使用下拉式功能表選擇一個無線頻道編號, 或使用預設「自動」設定值。
基地台勘測	點擊「選擇已勘測的基地台」會顯示一個關於周 圍無線環境的資訊的新視窗。 本資訊可用來觀看較沒有人使用的無線頻道編 號,進而選擇這些較有效率的頻道編號。
無線終端	點擊「顯示列表」會顯示一個關於無線用戶端的 資訊新視窗。



AP Bridge-WDS 模式可將無線基地台橋接或延伸原來的無線網路訊號。 WDS 設定值可依下圖所示方式設定。

# ▲ 在使用 WDS 時,請將每個無線基地台的 IP 位址設定在相同的 子網路中,且只有一個 DHCP Server 在運作,其他 DHCP Server 必須強制關閉。

所有無線基地台應使用相同的無線頻道編號,並在每個無線基地台上正確 輸入彼此對應的 MAC 位址。



MAC 位址 1-4	WDS 模式中必須輸入要對應無線基地台的 MAC 位址。
設置安全機制	點擊「設置安全機制」以設置 WDS 的安全性設定 值(如下所示)。當完成時,請點擊「儲存」。

# AP Bridge-WDS 安全設置

儲存

WPA 加密演算法 ● WPA2 (AES) 金鑰格式 Passphrase ▼ 加密金鑰
金鑰格式 Passphrase ▼ 加密金鑰
加密金鑰

嗣閉

無線安全性:

二毎娘 全論	这十		
一 光林林 玉 如用 1			
	加密技術	停用 ▼	
	_	停用	
	🔲 啟用802.1x身份驗證	WEP	
		WPA / WPA2	
		WPA RADIUS	

┌────────────────────────────────────			
	加密技術	WPA/WPA2 V	
	WPA 加密演算法	WPA (TKIP)  WPA2 (AES)  WPA2 (Mixed)	
	金鑰格式	十六進位制(64個字元)▼	
	加密全論	····································	
			ſ

從下拉式選單中選擇一種加密類型:



# Ⅲ-3-5-1-1. 停用

選擇停用加密技術,在不需要任何無線密碼即可連接 BR-6208AC。

A 不建議選擇停用無線加密 · 因為當您停用時 · 在無線訊號範圍 內的任何人皆能連線至您的 SSID ·



☑ 啟用802.1x身份驗證	
RADIUS Server IP address	
RADIUS Server Port	1812
RADIUS Server Password	

WEP 是一種基本的加密類型。若想獲得更高的安全性等級,請考慮使用 WPA 加密。

加密技術	WEP <b>T</b>	
金鑰長度	64-bits 🔻	
金鑰格式	十六進位制(10個字元) ▼	
加密金鑰	•••••	✔ 隱藏

□ 啟用802.1x身份驗證

金鑰長度	選擇 64-bits 或 128-bits <sup>。</sup> 128-bits 較  64-bits 更為安 全 。
金鑰格式	選擇「ASCII」(大小寫字母與數字 0-9、a-z 和 A-Z) 或「十六進位制」(數字0-9和A-F的字元)。
加密金鑰	請依據您上述所選取的格式輸入一組加密金鑰。勾 選「隱藏」方塊,以隱藏您的密碼,不讓它顯示在 畫面上。
啟用 802.1x 身份 驗證	勾選以啟用 802.1x 身份驗證。 需內建 RADIUS Server 來執行 802.1x 身份驗證:在 相關欄位中輸入 RADIUS 伺服器的資訊。

☑ 啟用802.1x身份驗證	
RADIUS Server IP address	
RADIUS Server Port 1812	
RADIUS Server Password	

# III-3-5-1-3. WPA / WPA2 加密技術

使用 WPA/WPA2 加密技術,它是較為安全的加密類型。

加密技術	WPA/WPA2 V
WPA 加密演算法	🔍 WPA (TKIP) 💿 WPA2 (AES) 🔍 WPA2 (Mixed)
金錀格式	十六進位制(64個字元) ▼
加密金鑰	••••••

WPA 加密演算法	選擇 WPA (TKIP)、WPA2 (AES) 或 WPA2 (Mixed)。 建議使用 WPA2 (AES),若您的用戶端不支援 WPA2 (AES),建議使用 WPA2 (Mixed)。
金鑰格式	選擇「通關密碼」(8 – 63 個字母字元)或「十 六進位制」 (數字0-9和A-F的字元 · 最多 64 個字元)
預先共用金鑰	請依據您上述所選取的格式輸入一個金鑰。建議 使用複雜、難以猜出的金鑰。 勾選「隱藏」方塊, 以隱藏您的密碼,不讓它顯示在畫面上。

## III-3-5-1-4. WPA RADIUS

WPA RADIUS 是 WPA 加密和 RADIUS 使用者驗證的組合。它們有另一個 名稱是:WPA/WPA2-企業版 (WPA-Enterprise)。

若您擁有 RADIUS Server · 您可以比對使用者資料庫驗證每個無線用戶端的身份。

加密技術	WPA RADIUS 🔻
WPA 加密演算法	🔍 WPA (TKIP) 💿 WPA2 (AES) 🔍 WPA2 (Mixed)
RADIUS Server IP address	
RADIUS Server Port	1812
RADIUS Server Password	

WPA 加密演算法	選擇 WPA (TKIP)、WPA2 (AES) 或 WPA2 (Mixed)。 建議使用 WPA2 (AES),若您的用戶端不支援 WPA2 (AES),建議使用 WPA2 (Mixed)。
RADIUS Server IP address	在此輸入RADIUS驗證伺服器的IP位址。
RADIUS Server Port	在此輸入 RADIUS 驗證伺服器的連接埠編號。 預設值為 1812。
RADIUS Server Password	在此輸入 RADIUS 驗證伺服器的密碼。

# III-3-5-2. 訪客/多重無線網路

您可以設定額外的「訪客」網路,讓訪客使用者可以分享無線連線,但系 統會嚴格保護您的主要網路不被訪客使用者存取。

「訪客」畫面可設定或顯示訪客無線網路的設定值。

# 訪客網路與您的主要網路是分離的。在「基本」功能表中可以 找到您主要網路的設定值。

▲ 在無線基地台模式中,功能表中的「訪客」功能會由「多重無 線網路」所取代。 在無線基地台模式中,BR-6208AC 最多可額 外支援四個 SSID。

■ 刷用 訪替 SSID	
訪客無線網路名稱	edimax.guest
	□ 啟用 無線終端 無線終端隔離
頻段	2.4 GHz (b+g+n)
頻道編號	自動 ▼ (與主要SSID相同)
一 無線 金端俗丸	
加密技術	停用  ▼

# 



# 在 WISP 模式中無法使用 802.1x 身份驗證。

啟用訪客 SSID	勾選以啟用訪客無線網路。
訪客無線網路名稱	請輸入一個正式無線網路名稱,供訪客無線連線。
<b>啟用無線終</b> 端隔離	勾選方塊以啟用無線終端隔離。這可以防止無線 用戶端連接 BR-6208AC 並彼此相互溝通,以改善 安全性。通常本功能相當適合公司環境或公共熱 點,並可以防止對用戶端使用者名稱及密碼進行 暴力攻擊。
頻段	顯示 BR-6208AC 所使用的無線頻段。
頻道編號	訪客網路的頻道編號與主 SSID 相同,無法個別調整。
# ▲ 訪客網路因為不能連線內部網路,所以不會提供 WPA RADIUS 加密類型。

#### 多重無線網路:

在無線基地台模式中, BR-6208AC 最多能額外支援四個 SSID。 一旦設定後,這些 SSID 就如下列所示,顯示在「多重無線網路 狀態」表格中。請使用「多重無線網路基本設定」來設定額外的 SSID。

·多里拱;	線網路 狀態				
編號.	啟用	無線網路名稱(SSID)	VLAN ID	加密技術	MAC位址
1		edimax.guest	0	停用	80:1F:02:ED:F1:0F
2		edimax.2	0	停用	80:1F:02:ED:F1:10
3		edimax.3	0	停用	80:1F:02:ED:F1:11
4		edimax.4	0	停用	80:1F:02:ED:F1:12

一岁里無縁網站 茎平設化	
多重無線網路	1 ▼ (MAC位址: 80:1F:02:ED:F1:0F)
無線網路名稱 (無線網路名稱(SSID))	edimax.guest
	□ 啟用 多重無線網路
	◎ 啟用 無線終端 無線終端隔離
頻段	2.4 GHz (b+g+n)
頻道編號	自動 ▼ (與主要SSID相同)
VLAN ID	0 (Untagged:0, Tagged:1~4094)

多重無線網路	請先啟用多重無線網路。 使用下拉式功能表增加 SSID 1-4,並且加以設定。
無線網路名稱 (SSID)	輸入一個 SSID 名稱,建議使用不同的 SSID,以區 分您的多重無線網路。
啟用多重無線網路	勾選 / 勾除本方塊、以啟用 / 停用指定的 SSID。 必須勾選、SSID 才能運作。

啟用無線終端隔離	勾選方塊以啟用無線終端隔離。 這可以防止無線 用戶端連接 BR-6208AC 並彼此相互溝通,以改善 安全性。 通常本功能相當適合公司環境或公共熱 點,並可以防止對用戶端使用者名稱及密碼進行 暴力攻擊。			
頻段	顯示 BR-6208AC 所使用的無線頻段。			
頻道編號	訪客網路的頻道編號與主 SSID 相同,且無法個別 調整。			
VLAN ID	為指定的 SSID 設定一個 VLAN ID(請參見下方)。			



A VLAN 是一種以虛擬方式將區域網路分割成許多子區域網路,這 樣可以讓不同使用者群組分布在不同子區域網路,使網路運作 更有效率,更具安全性。

VLAN ID 可支援 1 – 4094,0 代表沒有支援 VLAN。

#### III-3-5-3. WPS

按下 BR-6208AC 背板後面的 WPS 按鈕,或從瀏覽器組態設定介面內啟用 WPS 的【Start PBC】功能,其兩者的功能是一樣的。

當在限定的兩分鐘時間內,以正確的方式為兩個相容裝置啟動 WPS 時, 它們就能自動連線。

另一種 Pin Code 配置方式則需要輸入兩個相容 WPS 裝置彼此間的 Pin Code 後,就能互相配對成功。

WPS-	
✔ 啟用 WPS	
Wi-Fi Protected Setup 資訊 :	
WPS狀態	配置
Self Pin Code	91481740
SSID	edimax.setup
身份驗證模式	WPA / WPA2
驗證金鑰	12345678
設備配置:	
配置模式	Registrar
透過按鍵配置	Start PBC
透過終端Pin Code配置	Start PIN
	儲存設定

啟用 WPS	勾選以啟用 WPS 功能。若停用此 WPS 功能,硬 體 WPS 按鍵功能會隨即失效。
WPS 狀態	顯示 WPS 是否處於配置狀態。
Self Pin Code	顯示裝置的 WPS Pin code。 當您使用 Pin Code 方式與其它相容裝置做配對 時,必須將此 Pin Code 提供給相容裝置輸入。
SSID	顯示裝置的 SSID。
身份驗證模式	顯示裝置的無線安全性驗證模式。
驗證金鑰	顯示無線安全性驗證金鑰。
配置模式	顯示裝置的 WPS 配置模式。 「Registrar」代表裝置為 WPS 註冊端,這時候, 要配置的相容裝置必須是 WPS 用戶端。

透過按鍵配置	點擊「啟動 PBC」(按鈕組態設定),以啟用 無線基地台上的 WPS。 WPS 將會作用 2 分 鐘。
透過終端 PIN Code 配置	在此輸入無線 WPS 用戶端的 Pin code,並點擊「Start Pin」按鈕以啟用 WPS 配置。

## III-3-5-4. 存取控制

啟用無線存取控制功能只允許有在 MAC 位址清單的裝置透過無線方式連線 BR-6208AC,其他裝置都不可以無線連線。

□ 啟用無線存取控制							
MAC位址 選定	>>	註解	余	f/増			
MAC位址	設備名稱	IP位址	註解	選定			
			刪除選定的	全部刪除			
	儲存設定						
已經儲存設定,請 <u>按這裡重新啟動</u> 分享器,使設定生效							

MAC 位址	<ol> <li>點擊下拉式功能表中的「重新整理」,可 以看到即有無線設備連線清單。請一一過濾 即有清單加入您的無線存取控制清單中。</li> <li>若未列出您想要加入的 MAC 位址,請在下 一個空白欄位中以手動方式輸入 MAC 位址。 輸入格式為「aabbccddeeff」。</li> </ol>		
註解	可以輸入 16 個字元做簡單註解。		
新增	點擊「新增」·將 MAC 位址加入無線存取 控制清單中。		

MAC 位址存取控制清單如下表格,勾選「選定」核取方塊可以進行單筆 資料刪除。

MAC位址	設備名稱	IP位址	註解	選定
00:80:1f:02:fd:ea	OFFLINE	OFFLINE	James NB	
24:77:03:f1:4a:14	JAMESTSAIWIN7	192.168.2.111		



#### III-3-5-5. 無線排程

無線排程功能可讓您在指定的時間自動地將無線網路開啟 / 關閉。 最多可以設定 16 個無線排程,供您排列組合使用,以符合個人無線網路 使用時間。

▲ BR-6208AC 必須連線網際網路,並使用 NTP 伺服器,才能準確

🚢 運作排程設	定。		
-無線 排程		 	 
□ 啟用 排程設定			

1. 平日		<ul> <li>■ 星期日</li> <li>■ 星期四</li> </ul>	<ul> <li>■ 星期一</li> <li>■ 星期五</li> </ul>	□ 星期二 □ 星期六	□ 星期三	
2. 時間	小時 0 ▼	分鐘 00 ▼				
3. Command	無線開啟 ▼					新增
平日		時間		Command		選定
					删除選定的	全部刪除
			儲存設定			

👍 *無線排程可節省能源,並增加您網路的安全性。* 

作用排程會顯示在如下表格,勾選「選定」核取方塊可以進行單筆資料刪 除。

平日	時間	Command	選定
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday	09:00	wireless on	
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday	21:00	wireless off	
儲存設定		刪除選定的	部刪除
已經儲存設定,請 <u>按這裡重新啟動</u> 分享器,使	設定生效		

#### III-3-6. 防火牆



「防火牆」功能提供對於 URL 封鎖、存取控制、 DMZ 和 DoS 功能的設定,以改善您無線網路的安 全性。

-防火牆	
該路由設備提供SPI 防火牆保護模式。	
SPI防火牆 💿 啟用 🔘 停用	

SPI 防火牆

啟用或停用狀態式封包偵測 (SPI) 防火牆。

#### III-3-6-1. URL Blocking

URL Blocking 可以針對 URL 網址或關鍵字進行網路封鎖。

由於網路技術日新月異,只使用 URL Blocking 技術並不能保證 100%封鎖全部的色情或暴力網站,若使用者有此類需求,可以購買市售網路安全軟體加強防護。

URL Blocking		
0.12 0.001.1.8		
啟用 URL Blocking		
URL/關鍵字:	新增	
,		
編號.	URL / 關鍵字	選定
		刪除選定的全部刪除
	儲存設定	
	已经储存铅定,詰 按清裡重新動動 公真器,体铅定生物	
	口腔調行和 C · 明 <u>1992年至初散動</u> 力学發 · 使改定工X	

#### III-3-6-2. 存取控制

本功能可各自定義 16 組的 MAC 位址或 IP 位址等網路終端設備,是否允許 或拒絕與 BR-6208AC 連線。

# ▲ 存取控制(MAC 過濾)可以管控全部的區域網路終端設備;不 同於 <u>Ⅲ-3-5-4.存取控制</u> 只是針對無線網路終端設備做存取控 制。

被允許的網路終端設備,自然可以透過 BR-6208AC 的過濾後,再連線到網際網路與存取內部網路;其他不在清單的網路終端設備就會無法連線。

反之,被拒絕的網路終端設備會完全無法與 BR-6208AC 連線;其他網路終端設備則都可以正常連線。

## 請小心設定:若您定義的 MAC 位址或 IP 位址剛好是同一個網路 終端設備,裝置會自動忽略一組過濾表而造成連線異常。

-存取控	制					
	····	+= 47 0 /s ±r				
			<b>西</b> 膠夕頓		<u>≙1 47</u>	
	#愛知師PC WIAC111月		电脑有件		RI 64	
		~~	選定	¥		
						新增
MAC位址	過濾 表格:	<b>二则 5</b> 亿	AC 110 -		-++-7	100
編號		電腦名構	終端P	C MAC①址	11日 記解	選定
1	AAL	IESTSAIWIN7	24:77	:03:f1:4a:14		
					删除莲足的	全部删除
☑ 啟月	月 IP過濾表: 🖲 拒結	徑 ○ 允許				
IP過濾表	-					
編號	終端PC 描述	終端PC IP	位址	終端服務	協定 埠	範圍 選定
1	Disable MSN	192.168.2.100-19	2.168.2.150	MSN Messenger		
				増加終端	删除選定的	全部刪除
			儲存 設足			
		已經儲存設定,請	<u>按這裡重新啟動</u> 分	享器,使設定生效		

## MAC 位址過濾:

啟用 MAC 位址過濾	啟用 MAC 位址過濾,並選擇是否「拒絕」或「允 許」存取指定的 MAC 位址。
終端 PC MAC 位址	手動輸入電腦或網路裝置的 MAC 位址,例如 MAC 位址是「aa-bb-cc-dd-ee-ff」或「aa:bb:cc:dd:ee:ff」, 請統一輸入「aabbccddeeff」。
電腦名稱	從下拉式清單選擇一個電腦名稱,並點擊「<<」, 將其 MAC 位址加入「終端 PC MAC 位址」欄位中。
	點擊下拉式功能表中的「重新整理」,以重新整理可用 MAC 位址的清單。若未列出您想要加入的位址,請以手動方式輸入。
註解	輸入一個最多16 個字元的註解。
新增	點擊「新增」,以將 MAC 位址加入 MAC 位址過 濾表格中。

MAC 位址項目會列在如下表格,勾選「選定」核取方塊可以進行單筆資料刪除。

MAC位址過濾 表格:

編號	電腦名稱	終端PC MAC位址	註解	選定
1	JAMESTSAIWIN7	24:77:03:f1:4a:14		

刪除選定的 全部刪除

啟用 IP 過濾	啟用 IP 過濾,並選擇是否「拒絕」或「允許」存取指 定的 IP 位址。
增加終端	開啟一個新視窗,讓使用者設定 IP 存取控制的規則。

## 新增存取控制的電腦

此頁面允許您定義終端設備的IP位址和服務類型。

新增存取控制的電腦:

終端電腦說明	VPN管理		
終端電腦的IP位址	192.168.2.151	-	192.168.2.180

終端電腦服務:

服務名稱	細項說明	選定
WWW	HTTP, TCP Port 80, 3128, 8000, 8080, 8081	
E-mail Sending	SMTP, TCP Port 25	
News Forums	NNTP, TCP Port 119	
E-mail Receiving	POP3, TCP Port 110	
Secure HTTP	HTTPS, TCP Port 443	
File Transfer	FTP, TCP Port 21, 20	
MSN Messenger	TCP Port 1863	
Telnet Service	TCP Port 23	
AIM	AOL Instant Messenger, TCP Port 5190	
NetMeeting	H.323, TCP Port 389,522,1503,1720,1731	
DNS	UDP Port 53	
SNMP	UDP Port 161, 162	
VPN-PPTP	TCP Port 1723	
VPN-L2TP	UDP Port 1701	
TCP	All TCP Port	
UDP	All UDP Port	

使用者自行定義服務:

協定	TCP/UDP ▼
埠範圍	
	新谱

終端電腦說明	命名一個最多16個字元的規則。
終端電腦的 IP 位址	請輸入一個開始 IP 位址和一個結束 IP 位址,以定 義一個 IP 位址範圍。 若兩個 IP 位址一樣,代表定義一個單一 IP 位址。
服務名稱	請勾選您想要的服務名稱。
通訊協定	選擇通訊協定「TCP」/「UDP」/「兩者」。
	輸入您要自行定義服務的連接埠範圍。
埠範圍	輸入一單一連接埠編號,例如 110,一個連接埠 編號範圍,例如 110-120,或是以逗號分隔的多個 連接埠編號,例如 110,115,120。
新增	點擊「新增」,將選取的服務或使用者定義的服務加入 IP 過濾表格中。

# IP 過濾項目會列在如下的 IP 過濾表格中。

☑ 啟用 IP過濾表: ○ 拒絕 ◉ 允許

IP過濾表:

編 號	終端PC 描 述	終端PC IP位址	終端服務	協定	埠範 麕	選定
1	Disable MSN	192.168.2.100- 192.168.2.150	MSN Messenger			
2	VPN管理	192.168.2.151- 192.168.2.180	File Transfer, MSN Messenger, NetMeeting, SNMP, VPN-PPTP, VPN-L2TP			

增加終端 刪除選定的 全部刪除

儲存 設定

已經儲存設定,請<u>按這裡重新啟動</u>分享器,使設定生效

#### III-3-6-3. DMZ

DMZ 就好像在區域網路中孤立出另一塊區域網路,這一塊區域網路內的網路設備可被要求直接對外開放服務,如:HTTP Server或mail Server。

雖然在DMZ的網路設備也能接受分享器提供的防火牆做保護,但畢竟它們 都對外開放服務,所以不能直接存取原本區域網路資源,反而是區域網路 內的電腦能請求這些主機服務代為處理一些網路特定服務。

當您要啟用DMZ服務時,最好要保留幾個網際網路的公用IP位址供這些 DMZ的網路設備使用。

DMZ					
□ 啟用 DMZ					
Public		終端PC		電腦名稱	
● 動態IP Session 1 ▼			] 🖉	避定	•
● 靜態IP					
					新増
Current DMZ Table :					
編號 電腦名稱		Public IP位址	終端P	C IP位址	選定
			l	刪除選定的	全部刪除
		儲存設定			
i	己經儲存設定,請	唐 <u>按這裡重新啟動</u> 分享器	,使設定生效		

啟用 DMZ	勾選以啟用 DMZ 功能。
Public	在此選擇「動態 IP」或「靜態 IP」。
	若是「動態 IP」,請從下拉式功能表中選擇一個網際 網路連線工作項目。
	若是「靜態 IP」·請輸入您申請到的網際網路公用 IP, 通堂這會中您的 ISP 業者提供給您。
終端 PC	輸入 DMZ 的網路設備所對應區域網路的私人 IP 位址。
電腦名稱	從清單選擇一個電腦名稱並點擊「<<」,將其 IP 位址
	加入「終端 PC」欄位中(如上)。

文	F	
亦	71	归

點擊「新增」,將 DMZ 相關設定加入「DMZ 表格」。

DMZ 項目會顯示在如下表格,勾選「選定」核取方塊可以進行單筆資料 刪除。

Current DMZ Table :

編號	電腦名稱	Public IP位址	終端PC IP位址	選定
1	JAMESTSAIWIN7		192.168.2.111	
			删除资宁的	<b>주部刪除</b>

#### III-3-6-4. DoS

DoS 是一種常見的網路惡意攻擊形式。防火牆可以提供對抗這類攻擊的保護。

若您不熟悉這些功能,建議您保留預設設定值。

DoS	
Ping of Death	5 Ping of Death Packet(S) Per Second ▼ Burst 5
Discard Ping From WAN	
Port Scan	<ul> <li>MMAP FIN / URG / PSH</li> <li>Xmas tree</li> <li>Another Xmas tree</li> <li>Null scan</li> <li>SYN / RST</li> <li>SYN / FIN</li> <li>SYN (only unreachable ports)</li> </ul>
Sync Flood	30 Packet(S) Per Second ▼ Burst 30
	<b>儲存設定</b> 已經儲存設定, 請 按這裡重新啟動 公真器, 使設定生效

Ping of Death	保護分享器避免遭受大量Ping的攻擊。
Discard Ping From WAN	分享器將不會回應來自網際網路的Ping 請求。

Port Scan	防衛侵入者使用「連接埠掃描器」來偵測開放的網 際網路IP位址連接埠。
Sync Flood	限制同步化大量封包的傳輸頻率來防衛分享器遭 受攻擊。

#### III-3-7. QoS



QoS 功能可以快速有效限制網路頻寬的使用。 某些應用程式會比其他應用程式需要更多的頻寬才 能正常運作,而 QoS 可讓您指定不同應用程式所需 要最小或最大的頻寬限制。

#### III-3-7-1. QoS

勾選「啟用 QoS」,並且要求正確輸入總上下載的頻寬。 點擊「新增」開啟新視窗,並設定 QoS 規則。 「當前 QoS 列表」可顯示所有 QoS 規則。

-0-5				
-003-				
□ 啟用 QoS				
	總下的	載頻寛量 0	kbits	
	(a L		le la stan	
	200-1-1	専弾見車 ∪	KDITS	
當前QoS列表:				
優先順序	規則名稱	上傅頻寬量	下載頻寬量	選定
	新横 杨桓 副体	照 <b>合林 入如</b> 周段	승 나 22 파 승 특 22 파	
	利加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加	甚足的 王印删防	回上移到 回下移到	
		儲存 設定		
	已經儲存設定,	請 <u>按這裡重新啟動</u> 分享	器,使設定生效	

總下載頻寬	輸入 ISP 業者提供的下載總頻寬,以 kbit 為單位。
總上傳頻寬	輸入 ISP 業者提供的上載總頻寬,以 kbit 為單位。
新增	開啟一個新視窗,將一個新 QoS 規則加入當前的 QoS 列表。

#### QoS

此頁面允許用戶新增或修改QoS的規則設定。

規則名稱	
頻寬流量	下載 ▼ kbits 保證 ▼
區域IP位址	
區域埠範圍	
遠程IP位址	-
遠程埠範圍	
流量類型	無 ▼
協定	TCP V

#### 儲存

規則名稱	輸入一個 QoS 規則名稱,以供辨識。
頻寬流量	為 QoS 規則設定頻寬限制: 頻寬流量 下載 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
區域 IP 位址	輸入即將要套用此 QoS 規則的 IP 位址範圍。 請輸入一個開始 IP 位址和一個結束 IP 位址,以定義 一個 IP 位址範圍。 若兩個 IP 位址一樣,代表定義一個單一 IP 位址。
區域埠範圍	輸入即將要套用此 QoS 規則的埠範圍。 請輸入 IP 位址合法使用的連接埠(0~65535)編號,例 如 110,或一個連接埠編號範圍,例如 110-120。

遠端 IP 位址	輸入即將要套用此 QoS 規則的遠端 IP 位址。 請輸入一個開始 IP 位址和一個結束 IP 位址,以定義 一個 IP 位址範圍。 若兩個 IP 位址一樣,代表定義一個單一 IP 位址。
遠端連接埠範圍	輸入即將要套用此 QoS 規則的遠端連接埠範圍。 請輸入 IP 位址合法使用的連接埠(0~65535)編號,例 如 110,或一個連接埠編號範圍,例如 110-120。
流量類型	選擇流量類型,可以作為指定上述連接埠範圍的替 代方式。
通訊協定	選擇「TCP」或「UDP」通訊協定類型。
儲存	點擊「儲存」按鈕以加入新的 QoS 規則。

QoS 規則項目會列在如下所示的「當前 QoS 列表」中,勾選「選定」核 取方塊可以進行單筆資料的編輯/刪除/移動等功能。

👍 在使用「編輯」按鈕時,每次只能選擇一個規則。

將會依列出的 QoS 規則的順序處理,例如,在清單上方的規則 會優先套用,然後才是第二個規則,以此類推。可使用「向上 /向下移動」按鈕調整順序。



#### III-3-7-2. iQoS

iQoS 是一種比 QoS 更為直覺及自動化的網際網路頻寬管理工具。 對於線上玩家或具有對於音訊 / 視訊頻寬需求的使用者來說, iQoS 是一 項實用的功能。

# 👍 iQoS 無法搭配 QoS 使用·反之亦然。在啟用其中一種功能時, 就會停用另一種功能。

iQoS是一個智慧型的網際網路頻寬管理工具, iQoS無法與QoS同時存在,當QoS被啟用時,iQoS會自動關閉。
☑ 啟用 iQoS
總下載頻寬量 0 kbits
總上傳頻寬量 O kbits
目前iQoS列表:
高
儲存設定
已經儲存設定,請 <u>按這裡重新啟動</u> 分享器,使設定生效

啟用 iQoS 功能,然後輸入您的頻寬限制,並以「目前 iQoS 列表」中的 優先順序排放網路應用程式圖示。具有較高優先順序的圖示會更有效率 地指定頻寬,以提供更佳的效能。

總下載頻寬	輸入 ISP 業者提供的下載總頻寬,以 kbit 為單位。
總上傳頻寬	輸入 ISP 業者提供的上載總頻寬,以 kbit 為單位。

下列圖示代表 iQoS 服務的類別:



iQoS 表格從左到右的順序代表高優先順序到低優先順序。 點擊下方的小圖示,將它插入表格中;點擊表格中的大圖示,將它移除。 請一次性地將優先順序表格中全部設完,不得有任何空白。

#### Ⅲ-3-8. 進階

進階
靜態路由
Port Forwarding
Virtual Server
2.4GHz 無線
5GHz 無線
IGMP
UPnP
IGMP UPnP

可從「進階」功能表設定 BR-6208AC 的進階功能。

#### III-3-8-1. 靜態路由

靜態路由是一種設定分享器路徑選項的方法,尤其是在分享器之間缺乏關於目前網路拓蹼的通訊時。靜態路由的相反是動態路由,有時也稱為可調適路由。

子網路連置	預設閘道	Hop Count	介面
			區域網路 ▼
			新増
子網路連置	預設閘道	Hop Count	介面 選定
		刪除選定	全部刪除
儲存言	安定		
	子網路遮罩	子網路遮罩 預設開道 子網路遮罩 預設開道 儲存設定	子網路遮罩 預設閘道 Hop Count 子網路遮罩 預設閘道 Hop Count 酬除選選 儲存 設定

啟用靜態路由	勾選方塊,以啟用靜態路由。
目的區域網路IP	輸入目的區域網路的 IP 位址。
子網路遮罩	輸入目的區域網路的子網路遮罩。
預設閘道	輸入目的區域網路的預設閘道。

您可以依下列所示方式設定靜態路由,並手動將路由規則加入路由表。

Hop Count	輸入在目的地網路和本寬頻分享器之間的 Hop Count。
介面	規劃靜態路由的使用介面。
新增	將路由加入目前的靜態路由表格。

靜態路由表格項目會顯示在如下表格,勾選「選定」核取方塊可以進行單 筆資料刪除。

當前靜態	路由表:					
編號	目的區域網路IP	子網路遮罩	預設閘道	Hop Count	介面	選定
				刪除選知	2的 3	自己的

#### III-3-8-2. Port Forwarding

本功能可讓您將一個網際網路公用 IP 位址的單一連接埠或連續連接埠導向至本機 IP 位址的相同連接埠。

網際網路公用 IP 位址和本機 IP 位址的連接埠編號必須相同。

若網際網路 IP 位址和本機 IP 位址的連接埠編號不同,請轉而使用「Virtual Server」功能。

Port Forwarding						
□ 啟用 Port For	warding					
私有IP	電腦名稱	ļ.	協定類型	埠範圍		註解
	<選定	T	TCP/UDP <b>▼</b>	-		
						新増
Current Port Forwa	arding Table :					
編號	電腦名稱	私有IP	協定類型	埠範圍	註解	選定
					删除選定的	全部删除
		_				
			儲存 設足			

輸入區域網路的電腦的IP位址。 私有 IP

電腦名稱	此處會列出區域網路上的 Windows 電腦—從清單中 選擇一個電腦,並點擊 <<,即可自動地將 IP 位址加入「私有 IP」欄位中。
類型	選擇連線類型.包括「TCP」、「UDP」或「兩者」。
連接埠範圍	在左方欄位中輸入開始連接埠編號,在右方欄位中輸入結束連接埠編號。若您只想要重新導向單一連接 埠編號,則僅在左方欄位輸入一個連接埠編號。
註解	輸入一個註解以供參考或辨識。

# 位址對應表格項目會顯示在如下表格,勾選「選定」核取方塊可以進行單 筆資料刪除。

Current Port Forwarding Table :					
編號 電腦名稱	私有IP	協定類型	埠範圍	註解	選定
				刪除選定的	全部刪除

#### III-3-8-3. Virtual Server

本功能可讓您在本機電腦上設定一個網際網路服務,而不需要將本機電腦 曝露在網際網路中。 您也可以建立各種不同的連接埠重新導向組合,透 過單一網際網路 IP 位址提供給不同本機電腦上的各種不同的網際網路服 務使用。

Virtual Server					
啟用 Virtual Server					
私有IP	電腦名稱	É Private	Port 協定類	型 Public Port	註解
	< 躣定	T	TCP/UDP	•	
					新增
Current Virtual Server Table	e:				
<b>編號 電腦名稱</b>	私有IP	Private Port	協定類型	Public Port	註解 選定
				刪除選	定的 全部刪除
		儲存設	定		

私有 IP	指定您本機網路上的電腦的 IP 位址。
電腦名稱	從下拉式功能表中選擇一個 Windows 電腦的 名稱,並點擊 ☑ 以在「私有 IP」欄位中自動 輸入其 IP 位址。
私有連接埠	指定您想要在您的區域網路中的電腦使用的私 人連接埠。
類型	選擇網際網路通訊協定類型。
公用連接埠	指定公用連接埠·以存取您本機網路上的電腦。
註解	輸入一個註解以供參考或辨識。

目前虛擬表格項目會顯示在如下表格,勾選「選定」核取方塊可以進行單 筆資料刪除。

Current Vi	rtual Server Table :						
編號	電腦名稱	私有IP	Private Port	協定類型	Public Port	註解	選定
					刪除選知	という こう こう こう こう こう こう こう こう こう こう こう こう こう	全部刪除

# III-3-8-4. 2.4GHz 無線

這些設定值只適合有經驗的使用者操作。 除非您很熟悉這些功能,否則 請勿改變本頁面上的任何數值。

2.40112 70000	
Wireless Module	啟用
Fragment Threshold	2346 (256-2346)
RTS Threshold	2347 (0-2347)
Beacon Interval	100 (20-1024 ms)
DTIM週期	3 (1-10)
資料傳輸速率	Auto 🔻
N Data Rate	Auto 🔻
頻道頻寬	● 自動20/40 MHz ── 20 MHz
Preamble Type	Short Preamble OLONG Preamble
CTS保護	◎ 自動 ◎ 永遠 ⑧ 無
Tx 功率	100 % 🔻
WMM	● 自動
	儲存設定

區塊切分臨界值	設定無線電的區塊切分臨界值。 預設值為 2346。
RTS 臨界值	設定無線電的 RTS 臨界值。預設值為 2347。
信標間隔時間	設定無線電的信標間隔時間。預設值為 100。
DTIM 期間	設定無線電的 DTIM 期間。 預設值為 3。
資料傳輸速率	設定無線資料傳輸速率。 預設設定為自動。
N 資料速率	設定 802.11n 的資料速率。預設設定為自動。
頻道寬度	選擇無線頻道寬度(裝置的無線訊號所使用的 頻寬)—建議值為自動 20/40MHz。
封包類型	設定無線電封包類型。 預設值為「短封包」。

CTS 保護	啟用本設定值將可降低 802.11b 和 802.11g 無線基地台之間的無線訊號衝突的機會。建議 將本選項設定為「自動」。
Tx 功率	設定無線電的功率輸出。 您可能不需要 100% 的功率輸出。 若設定較低的功率輸出,可提高 安全性,因遠處的潛在惡意 / 未知使用者將無 法存取您的訊號。
WMM	WMM (Wi-Fi 多媒體) 技術可改善特定網路應 用程式的效能,例如音訊/視訊串流、網路電 話 (VoIP) 及其他應用程式。 當啟用 WMM 時,裝置將會優先化不同類型的資料,並對於 需要立即回應的應用程式提供較高的優先順 序,以獲得更佳的效能。

# III-3-8-5.5GHz 無線

請參考 III-3-8-4. 2.4GHz 無線 的說明

#### III-3-8-6. IGMP

IGMP 是用來建立多重傳播群組成員的通訊協定。它能更有效率地使用資源,並為例如 IPTV 視訊串流等應用程式提供更佳的效能。

- IGMP		
IGMP Snooping	🖲 啟用 🔘 停用	
IGMP Proxy	🖲 啟用 🔘 停用	
	儲存設定	

IGMP Snooping	啟用 IGMP Snooping 可監控主機和多重傳播分 享器之間的資料流,以協助保留頻寬。
IGMP Proxy	IGMP Proxy 會接收到終端用戶的 IGMP 請求後, 再傳送到上層分享器

隨插即用 (UPnP) 是一組可讓網路裝置彼此通訊並自動建立工作組態設定的網路通訊協定。

UPnP	UPnP功能 🔍 敵用 🖲 停用
	儲存設定

## III-3-9. 管理平台



## III-3-9-1. 時區

設置時區	(GMT)Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London ▼
時間伺服器位址	pool.ntp.org
夏令時間	□ 啟用功能 月 ▼ 1 ▼ 到月 ▼ 1 ▼
	儲存設定

設定時區	選擇您國家或地區的時區。
時間伺服器位址	輕型旅行分享器支援 NTP (網路時間通訊協定),以進行自動時間及日期設定。手動輸入 IP 伺服器的主機名稱。
日光節約	若您的國家 / 地區使用日光節約時間,請勾選 「啟用功能」方塊,並選擇開始及結束的日期。

您可以在此變更登入密碼。 基於安全理由,建議您變更密碼。

#### 請記下新密碼。 若您忘記密碼而無法登入至以瀏覽器為基礎 的組態設定介面時,請參見 <u>II-5. 重設為出廠預設設定</u>,以瞭 解如何重設裝置。

一密碼	
目前的密碼	
新密碼	
確認密碼	
	套用

目前的密碼	輸入您目前的密碼。
新密碼	輸入您的新密碼。
確認密碼	確認您的新密碼。

## III-3-9-3. 遠端存取

──遠程存取	
Host IP位址	0.0.0.0
埠	8080
愈用	
	儲存 設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

主機IP位址	指定允許遠端存取的 IP 位址。
連接埠	指定遠端存取所使用的連接埠編號 (0-65535)。

## III-3-9-4. 備份 / 還原

1/0 // X2/3X		
備份設定	儲存	
還原設定	選擇檔案 未選擇檔案	上傅
恢復至出廠預設	重置	

備份設定	將您裝置目前的設定值儲存為一個 config.bin 案,方便您快速還原。	檔
還原設定	點擊「選擇檔案」,以尋找之前儲存的 config.bin 案,然後點擊「上傳」以還原之前的設定值。	檔
恢復至出廠預設	點擊「重置」將設定值恢復至出廠預設值。	

## III-3-9-5. 升級

升級頁面可讓您將系統韌體升級至較新的版本。

您可以從 EDIMAX 網站下載最新的韌體。在升級之後,系統將會重新啟動。

## 請勿在韌體升級過程中關閉或中斷連接裝置,否則可能會損壞 裝置。建議您使用有線網路連線進行韌體升級。



## III-3-9-6. 重新開機

若發生分享器故障或無反應的情況時,建議您重新啟動裝置。



## III-3-9-7. 系統日誌

您可以在此處檢視系統記錄及安全性記錄。 使用右上角的下拉式功能表 選取要檢視的記錄。

	:00:08 (none) s	syslog.info syslo	ed started: Busv	Box v1.11.1	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Bo 2101 (co. 202)		
	_				
		儲存	清除	重新整理	
					安全日調
2日誌					安全日調
≧日誌	1-01 00:00:42]	: start Dynamic I	P		安全日調
è日誌	l-01 00:00:42] l-01 00:00:48]	: start Dynamic I : [DNS]: dns resta	P irt		 安全日前
È日誌 [1970-0: [1970-0:	I-01 00:00:42] I-01 00:00:48]	: start Dynamic I : [DNS]: dns resta	P Int		安全日前
È日誌 [1970-0] [1970-0]	I-01 00:00:42] I-01 00:00:48]	: start Dynamic I : [DNS]: dns resta	P irt		安全日前
È日誌	1-01 00:00:42] 1-01 00:00:48]	: start Dynamic I : [DNS]: dns resta	P Irt		安全日前

## III-3-9-8. 已啟用的 DHCP 終端

在表格中顯示的是正在作用中的 DHCP 用戶端的資訊,其中會顯示 DHCP 伺服器指定的 IP 位址、MAC 位址,以及每部電腦的限期時間或 區域網路中的裝置。

一已啟用的DHCP終端———		
IP位址	MAC位址	限期時間 (秒)
192.168.2.100	b8:ca:3a:c7:16:bd	3437
	重新整理	

## III-3-9-9. 統計

顯示已傳送及接收的封包網路統計資料。

WUHT		
2.46日7 毎約	發送的封包	1987
2.HUIL max	接收的封包	9946
cout 每伯	發送的封包	1734
5002 無線	接收的封包	4438
フナロは網路	發送的封包	6515
ロス画は割田	接收的封包	13759
乙十度试频效	發送的封包	12514
口入面域調曲	接收的封包	7808
	重新整理	

# Ⅳ. *附錄*

#### Ⅳ-1. 設定您的 IP 位址

若是第一次存取 URL http://edimax.setup · 請確認您的電腦設定為使用動態 IP 位址。這代表您的電腦可以從 DHCP 伺服器自動取得 IP 位址。您可以依照 IV-1-1. 如何檢查您的電腦是否使用動態 IP 位址。

**靜態 IP 使用者**也可以將您電腦的 IP 位址暫時修改成與 BR-6208AC 位 於相同的 IP 位址子網路中,例如 192.168.2.x (x = 3 – 254) ,以便存取 *http://edimax.setup*。

🔺 BR-6208AC 的預設 IP 位址為 192.168.2.1。

修改 IP 位址的流程依作業系統之不同而異;請依據 IV-1-2. 如何修改您 電腦的 IP 位址。

## 📤 靜態 IP 使用者在變更之前,請記下您的靜態 IP。

在設定過程中或使用以瀏覽器為基礎的組態設定介面時,您可以對裝置指定一個在您網路的子網路內的新 IP 位址(請參考 <u>III-3-4. LAN</u>)。接著您可以在未來存取 URL *http://Edimax.Setup*,而不需要修改您的 IP 位址。

🗛 在正確設定裝置之後,請記得將您的 IP 位址變更回其原始值。

## Ⅳ-1-1. 如何檢查您的電腦是否使用動態 IP 位址

請依適合您作業系統的指示說明操作。

#### IV-1-1-1. Windows XP

點擊「開始」按鈕(它位於您電腦的左下角),然後點擊「控制台」。
 點擊兩下「網路及網際網路連線」圖示,點擊「網路連線」,然後點擊
 兩下「區域連線」。 接著將會出現「區域連線狀態」視窗,點擊「內容」。

	連線使用:	
	■ Broadcom 440x 10/100 Integrated Cc 設定(C)	
	2回旧が起かれた用トグ小貝目(①): 「● 見 File and Printer Sharing for Microsoft Networks ● 見 QoS Packet Scheduler ● 「Internet Protocol (TCP/IP)	≩( <u>R</u> )
	安裝 (1) 解除安裝 (1) 內容 (2) 描述 傳輸控制通訊協定/網際網路通訊協定 (TCP/IP)。這是預 設的廣域網路通訊協定,提供不同網路之間的通訊能 力。	
_	☑ 連線後,在通知區域內顯示圖示(₩)	
Interne	t Protocol (TCP/IP) 都能力時通知我(M)	

2. 選擇「自動取得 IP 位址」,且應選擇「自動取得 DNS 伺服器位址」。

	Internet Protocol (TCP/IP) 內容	
	一般其他設定	
	如果您的網路支援這項功能,您可以取得自動指派的 IP 設定。否則,您必須詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。	
	○使用下列的 IP 位址③:	
●自動取得 IP 位		
	預設開道①):	
	● 自動取得 DNS 伺服器位址(B)	
	○使用下列的 DNS 伺服器位址(E):	
	慣用 DNS 伺服器(2): 再做 DMS 伺服器(4)   回動取得 DNS 伺服器(立)	ĿŒ
	Sele Davis Indiana (ED)	
	進階(型)	
	確定取消	
	雌正	
	100	

#### IV-1-1-2. Windows 7

1. 點擊「開始」按鈕(它位於您電腦的左下角),然後點擊「控制台」。

E	Internet Explorer	•	
	開始使用		jamestsai
Μ	Adobe Download Assistant		文件
Å	Adobe Reader XI	•	圖片
<b>:</b>	XnView	•	- 音楽 
	記事本	•	電腦
Q	TIPTOP 正式區		刺血
12z	7-Zip File Manager	•	装置和印 赤機 田 初 安和 白 打 索 際 伯
Oper Proj	DpenProj	•	預設程式
8	小算盤		說明及支援
•	所有程式		執行
ノガ	<i>畏尋程式及檔案</i>	٩	■機
		- 11	

2. 在「網路和網際網路」下,點擊「檢視網路狀態及工作」。

	<ul> <li>✓ 4→ 提尋控制台</li> </ul>
調整電腦設定	檢視方式: 類別 ▼
備份電腦 找出問題並修復	➡ ● <
網路和網際網路 檢視網路狀態及工作 選擇家用群組和共用選項	變更佈景主題 變更桌面背景 調整螢幕解析度
硬體和音效 檢視裝置和印表機	時鐘、語言和區域 變更鍵盤或其他輸入方法
	● 輕鬆存取 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3. 點擊「區域連線」。



**4.** 點擊「內容」。

🔋 區域連線 判	犬態	X
一般		
連線		
IPv4 連絡	<b>能力</b> :	無網際網路存取
IPv6 連絡	<b>能力</b> :	無網路存取
媒體狀態	\$:	已啟用
連線時間	<b>]</b> :	3 天 02:58:00
速度:		100.0 Mbps
詳細資料	복(E)	
活動 —		
	已傳送 —— 💄	
位元組:	4,696,536,069	771,050,572
() 內容(	P) 🔞 停用(D)	診斷f(G)
		[關閉(C)

5. 選擇「網際網路通訊協定第 4 版」(TCP/IPv4),然後點擊「內容」。

♀ 區域連線 內容	x				
網路功能 共用					
連線方式:					
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet #2					
這個連線使用下列項目(O):					
<ul> <li>✓ ▲ Rawether NDIS 6.X SPR Protocol Driver</li> <li>✓ ▲ Broadcom Advanced Server Program Driver</li> <li>✓ 細胞系細胞系細胞素的 6 時 (TCP/IPv6)</li> <li>✓ 細胞系細胞素細胞素素 11 技巧定算 4 時 (TCP/IPv6)</li> </ul>					
<ul> <li>Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver</li> <li>Link-Layer Topology Discovery Responder</li> </ul>	•				
•					
安裝(N) 解除安裝(U) 内容(R)					
描述 傳輸控制通訊協定網際網路通訊協定 (TCP/IP)。這是預 設的廣域網路通訊協定,提供不同網路之間的通訊能 力。					
確定	び肖				

6. 選擇「自動取得 IP 位址」,且應選擇「自動取得 DNS 伺服器位址」。

網際網路通訊協定第4版 (TCP/IPv4) -	- 內容 ? X
一般其他設定	
如果您的網路支援這項功能,您可以取得自動指派的 IP 設定。否 則,您必須詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。	
● 自動取得 IP 位址(0) 使用 移前 IP 位址(\$):	
IP 位址(I):	
子網路遮罩(U):	
預設閘道(D):	
● 自動取得 DNS 伺服器位址(B)	>
── 使用下列的 DNS 间服器位址(E	E):
慣用 DNS 伺服器(P):	
其他 DNS 伺服器(A):	
結束時確認設定(L)	進階(\V)
	確定 取消
# IV-1-1-3. Windows 8

1. 您需要從 Windows 8 開始畫面中切換至桌面模式。 將您的游標移至 畫面的左下方,並點擊。



2. 在桌面模式中·點擊畫面左下方的檔案總管(如下所示)。



**3.** 在「網路」上按右鍵,然後選擇「內容」。



4. 在開啟的視窗中,從左邊選擇「變更介面卡設定」。

¥	網路和共用中心	_ [	×
🔄 🌛 👻 ↑ 💺 🕨 控制台 🕨 所有控制台	3項目 ▶ 網路和共用中心	✓ Ů 搜尋控制台	Q
	③基本的網路資訊並設定連線		
接過自己 ( 變更介面卡設定) 檢視作)	用中的網路		
變更運踏共用設定 網路 公月	<b>3 2</b> 3網路	存取類型: 網際網路 連線: 🎴 乙太網路	
變更網	格設定		
1	<ul> <li>設定新的連線或網路</li> <li>設定寬頻、撥號或 VPN 連線,或設定路由器或</li> </ul>	存取點。	
請參閱	疑難排解問題		
HomeGroup	′ 診斷與修復網路問題,或取得疑難排解資訊。		
Windows 防火牆			
網際網路選項			

5. 選擇您的連線並敲擊右鍵,然後選擇「內容」<sup>。</sup>



6. 選擇「網際網路通訊協定第 4 版」(TCP/IPv4),然後點擊「內容」。

♀ 乙太網路 內容	×		
網路功能 共用			
連線方式:			
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet			
設定(C) 這個連線使用下列項目(O):			
<ul> <li>✓ 鳥 File and Printer Sharing for Microsoft Networks</li> <li>▲ Microsoft Network Adapter 多工器通訊協定</li> <li>✓ Microsoft LLDP 通訊協定驅動程式</li> <li>✓ ▲ Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver</li> <li>✓ ▲ Link-Layer Topology Discovery Responder</li> <li>✓ ▲ 經際網路通訊協定第 0 版 (TCP/IPv6)</li> <li>✓ ▲ 網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4)</li> </ul>			
安裝(N) 解除安裝(U) 內容(R)     描述     侍輸控制通訊協定/網際網路通訊協定 (TCP/IP)。這是預設的廣域     網路通訊協定,提供不同網路之間的通訊能力。			
確定取消			

7. 應選擇「自動取得 IP 位址」和「自動取得 DNS 伺服器位址」。

網際網路通訊協定第4	4版 (TCP/IPv4) - 內容 🤗 🗡			
一般 其他設定				
如果您的網路支援這項功能,您可以取得自動指派的 IP 設定。否則,您必須 詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。				
<ul> <li>● 自動取得 IP 位址(O)</li> <li>── 使用下列的 IP 位址(S):</li> </ul>				
IP 位址(I):				
子網路遮置(U):				
預設閘道(D):				
● 自動取得 DNS 伺服器位址(B)				
── 使用下列的 DINS 伺服器位址(E):				
慣用 DNS 伺服器(P):				
其他 DNS 伺服器(A):				
☐ 結束時確認設定(L)	進階(V)			
	確定 取消			

## IV-1-1-4. Mac OS

1. 依正常方式操作您的 Macintosh 電腦,並點擊「系統偏好設定」。



2. 在系統偏好設定中,點擊「網路」。



3. 點擊左方面板的「Wi-Fi」,然後點擊右下角的「進階」。



4. 從上方功能表選擇「TCP/IP」,並應在標示為「設定 IPv4」的下拉式 功能表中選擇「使用 DHCP」

0	Network	
Show All		٩
💦 Wi-Fi	Automatic	
Wi-I	TCP/IP INS WINS 802.1X	Proxies Hardware
Configure	Using DHCP	
IPv4 Address	Using BootP	Renew DHCP Lease
Subnet Mask	Manually	ID:
Router	Off	( If required )
		We want to prove the second second
Configure IPv6:	Automatically	•
Router:		
IPv6 Address:		
Prefix Length:		
$\mathbf{O}$		Cancel OK
Cick the lick to preve	in Tartino Charges. Asso	

# Ⅳ-1-2. 如何修改您電腦的 IP 位址

請依適合您作業系統的指示說明操作。 在下列的範例中,我們使用 IP 位 址 **192.168.2.10**,您可以使用 **192.168.2.x(x**=3~254) 範圍內的任何 IP 位址來存取 iQ 設定 / 網頁式設定介面。



#### IV-1-2-1. Windows XP

點擊「開始」按鈕(它位於您電腦的左下角),然後點擊「控制台」。
 點擊兩下「網路及網際網路連線」圖示,點擊「網路連線」,然後點擊
 兩下「區域連線」。 接著將會出現「區域連線狀態」視窗,點擊「內容」。

	- 區域連線 內容	? 🛛
1	一般 驗證 進階	
	連線使用:	
	🕮 Broadcom 440x 10/100 Integrated Cc 🛛 🕻	設定(C)
	這個連線使用下列項目(0):	
	File and Printer Sharing for Microsoft Net	works 内容(R)
	Internet Protocol (TCP/IP)	
	安裝 (1) 解除安裝 (1)	內容( <u>R</u> )
	備通 傳輸控制通訊協定/網際網路通訊協定 (TCP)	/IP)。這是預
	設的廣域網路通訊協定,提供不同網路之間 力。	的通訊能
	☑ 連線後,在通知區域內顯示圖示(W)	
😽 Internet F	rotocol (TCP/IP) <sup>線能力®</sup>	寺通知我( <u>M</u> )
	確定	取消

- 2. 選擇「使用下列 IP 位址」和「使用下列 DNS 伺服器位址」,然後輸入下列數值:
  - ▲ 在您取代之前,您現有的靜態 IP 位址會顯示在「IP 位址」欄 位中。 請記下此 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道及 DNS 伺 服器位址。

IP 位址: 192.168.2.10 子網路遮罩: 255.255.255.0 偏好的 DNS 伺服器: 192.168.2.1

當完成時,請點擊「確定」。

### IV-1-2-2. Windows 7

**1.** 點擊「開始」按鈕(它位於您電腦的左下角),然後點擊「控制台」。



2. 在「網路和網際網路」下,點擊「檢視網路狀態及工作」。

	▼ 4 授尋控制台
調整電腦設定	檢視方式: 類別 ▼
備份電腦	🔍 🌆 💖 變更帳戶頸型
找出問題並修復	外觀及個人化
網路和網際網路	愛史佈展王題 一
· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	調整螢幕解析度
7 硬體和音效	🧥 時鐘、語言和區域
会	變更鏈盤或其他輸入方法
▲ 新增裝置	🕋 輕鬆存取

3. 點擊「區域連線」。



**4.** 點擊「內容」。



選擇「網際網路通訊協定第 4 版」(TCP/IPv4),然後點擊「內容」。

♀ 區域連線 內容				
網路功能 共用				
連線方式:				
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet #2				
<b>設定(C)…</b> 這個連線使用下列項目(O):				
<ul> <li>✓ ▲ Rawether NDIS 6.X SPR Protocol Driver</li> <li>✓ ▲ Broadcom Advanced Server Program Driver</li> <li>✓ ▲ 細胞の細胞の子前になった 6.45 (TCP/IPv6)</li> </ul>				
<ul> <li>✓ ▲ 網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4)</li> <li>✓ ▲ Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver</li> <li>✓ ▲ Link-Layer Topology Discovery Responder</li> </ul>				
4				
安裝(N) 解除安装(U) 內容(R)				
描述 傳輸控制通訊協定/網際網路通訊協定 (TCP/IP)。這是預 設的廣域網路通訊協定,提供不同網路之間的通訊能 力。				
確定 取消				

- 5. 選擇「使用下列 IP 位址」和「使用下列 DNS 伺服器位址」,然後輸 入下列數值:
  - 在您取代之前,您現有的靜態 IP 位址會顯示在「IP 位址」欄
     位中。 請記下本 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道及 DNS 伺
     服器位址。

IP 位址: 192.168.2.10 子網路遮罩: 255.255.255.0 偏好的 DNS 伺服器: 192.168.2.1

當完成時,請點擊「確定」。

# IV-1-2-3. Windows 8

1. 您需要從 Windows 8 開始畫面中切換至桌面模式。 將您的游標移至 畫面的左下方,並點擊。



2. 在桌面模式中·點擊畫面左下方的檔案總管(如下所示)。



**3.** 在「網路」上按右鍵,然後選擇「內容」。



4. 在開啟的視窗中,從左邊選擇「變更介面卡設定」。

昱	網路和共用中心	- 🗆 🗙
ⓒ ∋ ▼ ↑ 🚆 ▶ 控制台 ▶	所有控制台項目 > 網路和共用中心	▼ C 授尋控制台
控制公首百	檢視您基本的網路資訊並設定連線	
型 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	檢視作用中的網路	
變更運略共用設定	<b>網路 2</b> 公用網路	存取類型: 網際網路 連線: 💚 乙太網路
	變更網路設定	
	設定新的連線或網路 設定寬頻、撥號或 VPN 連線,或設定路由器;	或存取點・
請參閱	疑難排解問題	
HomeGroup	診斷與修復網路問題,或取得疑難排解資訊。	
Windows 防火牆		
網際網路選項		

5. 選擇您的連線並敲擊右鍵,然後選擇「內容」<sup>。</sup>



6. 選擇「網際網路通訊協定第 4 版」(TCP/IPv4),然後點擊「內容」。

♀ 乙太網路 內容	×		
網路功能 共用			
連線方式:			
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet			
設定(C) 這個連線使用下列項目(O):			
<ul> <li>✓ 書 File and Printer Sharing for Microsoft Networks</li> <li>→ Microsoft Network Adapter 多工器通訊協定</li> <li>✓ Microsoft LLDP 通訊協定驅動程式</li> <li>✓ ▲ Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver</li> <li>✓ ▲ Link-Layer Topology Discovery Responder</li> <li>✓ ▲ 経営網路通訊協定第 0 放 (TCP/IP-4)</li> </ul>	*		
安裝(N) 解除安裝(U) 內容(R) 描述 傳輸控制通訊協定/網際網路通訊協定 (TCP/IP)。這是預設的廣域 網路通訊協定,提供不同網路之間的通訊能力。			
確定 取消			

7. 選擇「使用下列 IP 位址」和「使用下列 DNS 伺服器位址」,然後輸入下列數值:

▲ 在您取代之前,您現有的靜態 IP 位址會顯示在「IP 位址」欄 位中。 請記下本 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道及 DNS 伺 服器位址。

IP 位址: 192.168.2.10 子網路遮罩: 255.255.255.0 偏好的 DNS 伺服器: 192.168.2.1

當完成時,請點擊「確定」。

### IV-1-2-4. Mac

1. 依正常方式操作您的 Macintosh 電腦,並點擊「系統偏好設定」。



2. 在系統偏好設定中,點擊「網路」。



3. 點擊左方面板的「Wi-Fi」,然後點擊右下角的「進階」。



4. 從上方功能表選擇「TCP/IP」,從標示為「設定 IPv4」的下拉式功能 表中選擇「手動」,然後點擊「確定」。

Show All         Wi-Fi         Using DHCP         Using DHCP with manual address         osing BootP         Configure LV4 / Manually         IPv4 Address         Off         Subnet Mask:         255.255.0         Router:         192.168.77.1         Configure IPv6:         Automatically         ‡         Router:         IPv6 Address:         Prefix Length:	
Wi-Fi Wi-Fi Using DHCP Using DHCP with manual address Using BootP Configure IV4 ✓ Manually IPv4 Address Off Subnet Mask: 255.255.255.0 Router: 192.168.77.1 Configure IPv6: Automatically ‡ Router: IPv6 Address: Prefix Length:	
Wi-Fi       Using DHCP         Using DHCP with manual address         Osing BootP         Configure 1v4          IPv4 Address         Off         Subnet Mask:         255.255.255.0         Router:         192.168.77.1         Configure IPv6:         Automatically         ‡         Router:         IPv6 Address:         Prefix Length:	
Configure IV4 / Manually IPv4 Address Off Subnet Mask: 255.255.255.0 Router: 192.168.77.1 Configure IPv6: Automatically ‡ Router: IPv6 Address: Prefix Length:	)—
IPv4 Address Off Subnet Mask: 255.255.0 Router: 192.168.77.1 Configure IPv6: Automatically ‡ Router: IPv6 Address: Prefix Length:	
Subnet Mask: 255.255.255.0 Router: 192.168.77.1 Configure IPV6: Automatically ‡ Router: IPv6 Address: Prefix Length:	
Router: 192.168.77.1 Configure IPv6: Automatically ‡ Router: IPv6 Address: Prefix Length:	
Configure IPv6: Automatically + Router: IPv6 Address: Prefix Length:	
Router: IPv6 Address: Prefix Length:	
IPv6 Address: Prefix Length:	
Prefix Length:	
Cancel	

▲ 在您取代之前,您現有的靜態 IP 位址會顯示在「IP 位址」欄 位中。 請記下此 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道及 DNS 伺 服器位址。

5. 在「IPv4 位址」及「子網路遮罩」欄位中輸入 IP 位址 192.168.2.10 及 子網路遮罩 255.255.255.0。 點擊 「確定」。

Wi-Fi	TCP/IP DNS WINS	802.1X Proxies	Hardware
Configure IPv4:	Manually	\$	
IPv4 Address	192.168.2.10		
Subnet Mask:	255.255.255.0		
Router:	192.168.10.254		
Configure IPv6:	Automatically	\$	
Router:			
IPv6 Address:			
Prefix Length:			

6. 點擊「套用」以儲存變更。



# IV-1-3. 如何尋找您的網路安全性金鑰

若想尋找您的網路安全性金鑰,請依適合您作業系統的指示說明操作。

A 若您使用 Windows XP 或較舊的版本,請聯絡您的 ISP 或分享 器製造商,以尋找您的網路安全性金鑰。

#### IV-1-3-1. Windows 7

1. 開啟「控制台」, 並點擊「檢視網路狀態及工作」。



2. 點擊左功能表上的「管理無線網路」。



3. 您應該可以在清單中看到您 Wi-Fi 網路的設定檔。在您的 Wi-Fi 網路 上按右鍵,然後點擊「內容」。

新増 移除 介面卡內容	設定檔類型 網路和	共用中心
您可以檢視、修改和重新排序	高的網路 (1)	
edimax_2.4G_EDF:	内容         安全性:           内容         移除網路           重新命名         1000000000000000000000000000000000000	WPA2-Personal

**4.** 點擊「安全性」標籤,然後勾選標示為「顯示字元」的方塊。 這將會 顯示您的網路安全性金鑰。 點擊「取消」按鈕以關閉視窗。

edimax_2.4G_EDF10E 無線網路內容						
連線安全性						
安全性類型(E):	WPA2-Personal 🔹					
加密類型(N):	AES 🔹					
網路安全性金鑰(K)	12345678					
	☑ 顯示字元(H)					

# IV-1-3-2. Mac

1. 開啟一個新的 Finder 視窗,並從左邊的功能表選擇「應用程式」。開 啟一標示為「公用程式」的資料夾,然後開啟應用程式「鑰匙圈存取」。

00	🔤 Applications		
		Q	
FAVORITES	Name	Date Modified	Size
Deskton	🞯 TextEdit	2012/2/2 下午7:08	11.1 MB
	Time Machine	2012/2/2 下午7:08	379 KB
9 Documents	Utilities	2012/2/2 下午3:32	
Applications	Activity Monitor	2012/2/2 下午7:08	10.6 MB
<b>Obm</b>	AirPort Utility	2012/2/2 下午7:08	33.5 MB
Contraction Contraction	🚱 AppleScript Editor	2012/2/2 下午7:08	12.8 MB
- Сторьох	🏧 Audio MIDI Setup	2012/2/2 下午7:08	11.8 MB
DEVICES	🐟 Bluetooth File Exchange	2012/2/2 下午7:08	1.8 MB
10.6	Boot Camp Assistant	2012/2/2 下午7:08	13.7 MB
	💥 ColorSync Utility	2012/2/2 下午7:08	17 MB
	Console	2012/2/2 下午7:08	7.5 MB
	🧭 DigitalColor Meter	2012/2/2 下午7:08	2.2 MB
	🔊 Disk Utility	2012/2/2 下午7:08	27 MB
	🕅 Grab	2012/2/2 下午7:08	3.5 MB
	阑 Grapher	2012/2/2 下午7:08	37.3 MB
	Java Preferences	2012/7/17 上午10:54	719 KB
	🕺 Keychain Access	2012/2/2 下午7:08	14.6 MB
	Migration Assistant	2012/2/2 下午7:08	6.7 MB
	Alassiarly Heiliss	2012/2 7 7 7.00	0.6 MD

2. 如下所示,從左邊標示為「類別」的子功能表中選擇「密碼」。 然後 在主面板中搜尋清單,以找尋您網路的 SSID。 在本範例中, SSID 為 「EdimaxWireless」—您的 SSID 將會是您網路所獨有的。

[	\varTheta 🔿 🕤 Keychain Act				Keychain Access	ccess		
	Click to lock the login keychair			chain.				
	2 2 2	Keychains <b>login</b> System System Roots	1	EdimaxWireless Kind: AirPort network p Account: AirPort Where: com.apple.netw Modified: Today, 下午5:	assword ork.wlan.ssid.EdimaxWireless 45			
			Name	A	Kind	Date Modified	Keychain	
			A	Apple ID Authentication	application password	2012/7/17 上午10:16:29	login	
			A	Apple Persistent State Encryption	application password	2012/7/16 下午5:15:20	login	
			$\rightarrow$	EDIMAX 6475	AirPort network password	2012/7/17 上午11:08:03	login	
		Category	A	EdimaxEfb78a	AirPort network password	2012/8/27 上午10:24:59	login	
	A		A	EdimaxWireless	AirPort network password	Today, 下午5:45	login	
	1	Passwords		Torage and Consecond	application password	2012/7/17 上午10:16:23	login	
	/***	T ussworus	A	Matt	AirPort network password	Today, 下午5:28	login	
		My Cortificator	A	PP-6574-Demo	AirPort network password	2012/7/17 下午2:21:30	login	
	<u>_</u>	My Certificates						
	T	Keys						
	22	Certificates						
			+	i Copy	8 items	S		

3. 點擊您網路的 SSID,您就會看到下列視窗。

EdimaxWireless
Attributes Access Control
EdimaxWireless
AirPort network password
AirPort
com.apple.network.wlan.ssid.EdimaxWireless
Ť
Save Changes

**4.** 勾選標示為「顯示密碼」的方塊,會要求您輸入您的管理員密碼,讓 您用來登入您的 Mac。 請輸入密碼並點擊「允許」。

	Keychain Access wants to use your         confidential information stored in         "EdimaxWireless" in your keychain.         To allow this, enter the "login" keychain password.         Password:
?	Always Allow       Deny       Allow         Account:       AirPort         Where:       com.apple.network.wlan.ssid.EdimaxWireless         Comments:
	Show password: Save Changes

現在,您的網路安全性密碼會顯示在標示為「顯示密碼」的方塊旁的欄 位上。在下列的範例中,網路安全性密碼為「edimax1234」。請記下 您的網路安全性密碼。

● ○ ○	EdimaxWireless
	Attributes Access Control
Name:	EdimaxWireless
Kind:	AirPort network password
Account:	AirPort
Where:	com.apple.network.wlan.ssid.EdimaxWireless
Comments:	
Show password:	edimax1234
	Save Changes

# Ⅳ-1-4. 如何尋找您分享器的 IP 位址

若想尋找您分享器的 IP 位址,請依適合您作業系統的指示說明操作。

#### IV-1-4-1. Windows XP / 7

1. 前往「開始」,選擇「執行」並鍵入「cmd」,然後按下 Enter 或點 擊「確定」。

Internet Explorer		
開始使用	jamestsai	
Adobe Download Assistant	文件	State Contraction
Microsoft Office Word 2007	圖片	Color Color Marka
Adobe Reader XI	音樂	
📸 XnView	<ul> <li>電腦</li> <li></li> </ul>	\$\) 纪书,该型士,六件书编阅编改该语的方述,Walter
2 記事本	網路	翻八任马、真科炎、文件或病院的治真源的名稱,Windows 會自動開啟。
O TIPTOP 正式區	控制台	開啟(Cl: cmd ▼
7-Zip File Manager	、	必須有系統管理權限才能建立此工作。
S Skype	說明及支援	確定 取消 瀏覽(B)
Open Proj OpenProj	執行	
小算盤	開啟程式、資料夾、文	件或網站。
▶ 所有程式		
搜尋程式及檔案	■機・	

2. 將會開啟一個新視窗,請鍵入「ipconfig」並按下 Enter。



3. 您的分享器的 IP 位址將會顯示在「預設閘道」的旁邊。

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe	
Ethernet adapter 區域連線:	<b>_</b>
Connection-specific DNS Suffix .: Link-local IPv6 Address : fe80::4cdc:3e90:ba56:1722%9 IPv4 Address : 192.168.10.14 Sannet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : : f550-:0607-2m1h:e9c2:e57b%9 192.168.10.254	
Wireless LAN adapter 無線網路連線:	
Media State Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : edimax.com	
Tunnel adapter 區域連線* 6:	
Media State Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . :	
Tunnel adapter 區域連線* 7:	
Media State Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . :	
C:\Users\AlanChiu>	-

# IV-1-4-2. Windows 8

1. 從 Windows 8 開始畫面中,將您的游標移至畫面的右上角,會顯示 Charms 列。



2. 點擊「搜尋」並在搜尋列中輸入「cmd」。點擊顯示在左側的「命令 提示」應用程式。



3. 將會開啟一個新視窗,請鍵入「ipconfig」並按下 Enter。



4. 您的分享器的 IP 位址將會顯示在「預設閘道」的旁邊。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		×
媒體狀態 媒體已中斷連線 連線特定 DNS 尾碼			^
乙太網路卡 乙太網路:			
連線特定 DNS 尾碼			
通道介面卡 isatap.{C724B548-FE6D-4FC0-9FD1-6E33C2907558>:			
媒體狀態................. 媒體已中斷連線 連線特定 DNS 尾碼........			
通道介面卡 Teredo Tunneling Pseudo-Interface:			
連線特定 DNS 尾碼	57:fba	a3	
C: \Users\MISUser>			~

# IV-1-4-3. Mac

- 1. 開啟「系統偏好設定」,點擊「網路」。
- 2. 若您使用乙太網路纜線來連接您的網路,您的分享器的 IP 位址會顯示在「分享器」的旁邊。

● ○ ○	Network	
Show All		Q
Location:	Automatic	\$
Ethernet Connected     FireWire Not Connected	Status:	<b>Connected</b> Ethernet is currently active and has the IP address 192.168.10.179.
• Wi-Fi 📀	Configure IPv4:	Manually ÷
USB Neterface     Not Connected	IP Address: Subnet Mask:	192.168.9.20 255.255.255.0
Bluetooth PAN Not Connected	Router:	192.168.10.254
	Search Domains:	192.108.1.12, 192.108.1.2
+ - * *		Advanced ?
Click the lock to prevent further	changes.	Assist me Revert Apply

3. 若您使用 Wi-Fi,請點擊左方面板中的「Wi-Fi」,然後點擊右下角的「進 階」。



4. 點擊「TCP/IP」標籤,就會在「分享器」旁顯示您分享器的 IP 位址。

Configure IPv4: Using DHCP IPv4 Address: 10.0.20.97 Subnet Mask: 255.255.255.0 DHCP Client ID: (If required)
IPv4 Address:         10.0.20.97         Renew DHCP Lea           Subnet Mask:         255.255.255.0         DHCP Client ID:         (If required)
Subnet Mask: 255.255.255.0 DHCP Client ID: (If required )
Router: 10.0.20.254
Configure IPv6: Automatically \$
Router: IPv6 Address: Prefix Length:

# Ⅳ-2. 連接至 Wi-Fi 網路

若在首次設定時連線至您裝置的 *Edimax.Setup* SSID 時,或在設定完成之後連線至您裝置的新 Wi-Fi 網路 (SSID) 時需要協助,請依照下列的指南:

▲ 以下是如何使用 Windows Vista 連線的實例—其他版本的 Windows 的流程可能會稍有差異。

1. 點擊系統列上的網路圖示(■、■或國),並選擇「連線至網路」。



2. 搜尋您 BR-6208AC 的 SSID, 然後點擊「連線」。 若您已為您的網路 設定密碼,將會提示您輸入密碼。

G	😧 Co	onnect to a network			
	Select	a network to conne	ct to		
	She	ow All	•		- <del>4</del> 9
	2	OBM-AirPort-2.4G	Security-enabled network		
	<b>S</b>	edimax.setup	Unsecured network		lle.
	2	EDIMAX IP Cam-2.4G	Security-enabled network		lle-
	<u>Set up a o</u> Open Ne	connection or network twork and Sharing Cente	ſ		
				Connect	Cancel

3. 在正確輸入密碼之後,您就可以成功地連線至 BR-6208AC 的無線網路。



IV-3. 疑難排解

- 1. 在無線訊號延伸器模式中,我的 BR-6208AC 是否為雙頻?
- a. 是的。BR-6208AC 可同時擴展 2.4GHz 及 5GHz Wi-Fi 訊號,但您必須在 iQ 設定過程中,將您的 BR-6208AC 個別連接至每個網路(2.4GHz 及 5GHz Wi-Fi)。在 iQ 設定過程中,會要求您選擇要擴展的 2.4GHz 及 5GHz Wi-Fi 網路,以及為您的 BR-6208AC 所要廣播 / 擴展的每個網路指定新的 SSID(名 稱)及密碼。

# 若無適當可用的來源網路,或者您不想使用它,您可以在 iQ 設 定過程中停用 2.4GHz 或 5GHz Wi-Fi 。 若停用 2.4GHz 或 5GHz 頻帶,則相同頻帶上的無線用戶端/裝置將無法連線至您 的無線訊號延伸器。

- 2. 在無線訊號延伸器模式中,若我的 BR-6208AC 設定為雙頻帶擴展器, 當我連接有線乙太網路用戶端時,會發生什麼情況?
- a. 當您在無線訊號延伸器模式中透過乙太網路線將一個網路裝置連接您的 BR-6208AC 時,網路裝置將預設為連接至 5GHz 網路。 若無可用的 5GHz 網路,網路裝置將會轉而連接至 2.4GHz 網路。
- 3. 在無線訊號延伸器模式中,我該如何連線至具有隱藏 SSID 的網路?
- a. 在 iQ 設定過程中,您可依下列方式所示,在「Wi-Fi 網路名稱」欄位中手動為/同時為 2.4GHz 和 5GHz 輸入一個 SSID,以及相關的加密資訊。

56	Hz 無線基地台搜尋
青為您的無線訊號延伸器所延伸的網路,≢ 鴦,請一併輸入。	俞入新的無線網路名稱(SSID),如原來無線網路環境有安全金
無線網路名稱(SSID):	
無線訊號延伸器的SSID :	
加密技術	WPA / WPA2 V
WPA類型	WPA(TKIP)      WPA2(AES)
金鑰格式	Passphrase •
無線網路密碼(安全金鑰):	
_	

無線網路名稱	輸入您現有、隱藏網路的 SSID(網路名稱)。
無線訊號延伸器的 SSID	為 BR-6208AC 輸入一個 SSID · 或將它留 白 · 使用由您現有的分享器的 SSID (如上) +「_2EX」所組成的預設值。
加密技術	為您現有·隱藏的網路選擇及輸入加密資訊。

# 4. LED 代表的意義為何?

可依照 BR-6208AC 下方的圖示辨別每個 LED。



LED	色彩	LED 狀態	說明
•	r	開	BR-6208AC 電源已開啟。
		靜	BR-6208AC 電源已關閉。
<b>怒</b> 藍		開	網際網路連線已就緒。
	藍	离	出廠預設狀態,或未連接乙太網 路線,或無網際網路連線。
2.4 GHz   藍		開	2.4 GHz Wi-Fi
	藍	閃爍	2.4 GHz WPS 正在使用中。
		靜	2.4 GHz Wi-Fi 非使用中。
5 GHz		開	5 GHz Wi-Fi 無線活動(傳輸 / 接 收資料) <sup>。</sup>
	藍	閃爍	5 GHz WPS 正在使用中。
		詞	5 GHz Wi-Fi 非使用中。

# 5. 我無法存取網際網路。

- a. 確定已正確地連接所有纜線。 嘗試使用不同的乙太網路線。
- b. 檢查您是否能存取網頁式組態設定介面。若無法存取,請確認您的 Wi-Fi 裝置設定為使用動態 IP 位址。若您不確定如何設定,請使用電腦並參考使用手冊的指示加以設定。
- c. 登入網頁式組態設定介面,前往網際網路 > WAN 設定,並且勾選正確的連線類型。若您不確定您的網際網路連線類型為何,請聯絡您的網際網路服務供應商 (ISP)。
- d. 將電腦直接連線至您的數據機,並檢查您是否能夠存取網際網路。若無法 存取,請聯絡您的網際網路服務供應商以尋求協助。

# 6. 我無法開啟網頁式組態設定介面。

- a. 請確認您的 Wi-Fi 裝置設定為使用動態 IP 位址。 若您不確定如何設定, 請使用電腦並參考 IV-1-1. 如何檢查您的電腦是否使用動態 IP 位址。
- b. 嘗試將您的電腦設定為使用靜態 IP 位址,並在網頁瀏覽器中前往 BR-6208AC 的預設 IP 位址。 預設 IP 位址如下所列:

出廠預設(在設定前):	192.168.2.1
<i>無線分享器模式:</i>	192.168.2.1
無線基地台模式:	192.168.2.3
<i>無線訊號延伸器模式</i> 2.4GHz:	192.168.9.2
<i>無線訊號延伸器模式 5GHz:</i>	192.168.9.3

請參考 <u>IV-1-2. 如何修改您電腦的 IP 位址</u>,以瞭解如何變更您電腦 IP 位址 的指南。 您必須確保您的電腦的靜態 IP 位址位於與 BR-6208AC 的預設 IP 位址相同的子網路中。例如,將您的電腦設定為:

出廠預設(在設定前): 192.168.2.x x = 2 - 254 無線分享器模式: 192.168.2.x x = 2 - 254 無線基地台模式: 192.168.2.x x = 4 - 254 無線訊號延伸器模式 2.4GHz: 192.168.9.x x = 10 - 254 無線訊號延伸器模式 5GHz: 192.168.9.x x = 10 - 254

- 7. 我如何將我的裝置重設為出廠預設設定值?
- a. 若想將裝置重設回其出廠預設設定值,請持續按壓 WPS/重設按鈕超過 10 秒,直到白色電源 LED 燈開始閃爍為止。請等候幾分鐘,讓產品重新啟動。 當裝置重新啟動時,所有的設定值都會重設。 在裝置底部的產品標籤上會 顯示預設設定值,如下所示:



分享器登入	在網頁瀏覽器中輸入此 URL·以執行 iQ 設定或 設定進階設定值。 您必須藉由 Wi-Fi 或乙太網 路線連接裝置。
使用者名稱 / 密碼	這是當您前往「分享器登入」URL(如上所示) 時·用來存取以瀏覽器為基礎的組態設定介面的 預設使用者名稱及密碼。
Wi-Fi 網路名稱	這是裝置的預設 Wi-Fi 網路名稱。 搜尋本名稱 (SSID) 並連線,以便存取「分享器登入」URL(如 上所示)。
MAC	每一個裝置都具有一個唯一的 MAC 位址,以便 用來在網路中進行辨識。 會在此顯示您的裝置 的唯一 MAC 位址。
PIN 碼	這是您的裝置的 Wi-Fi 受保護設定 (WPS) 的 PIN 碼。

# 8. 我忘記我的密碼。

a. 將分享器重設為其出廠預設值,並使用預設使用者名稱 admin 及預設密碼 1234。 在裝置底部的產品標籤上會顯示預設設定值,如上所示。

# 9. 我的 BR-6208AC 無線訊號十分微弱。

訊號微弱通常是因為其他裝置的干擾,或是障礙物阻礙 BR-6208AC 的無線 訊號所造成的:

- a. 請將裝置遠離其他無線裝置,例如微波裝置或無線電話。
- b. 請勿將裝置放置在房間角落或放置在金屬物品下方 / 附近。
- c. 儘可能確保在 BR-6208AC 和您的無線網路裝置之間無任何障礙物。

*在無線訊號延伸器模式中*,BR-6208AC 無線訊號微弱可能是因為您現有的分享 器的微弱訊號所造成的。 為 BR-6208AC *選擇一個相對於您現有的無線分享器 的良好位置是相當重要的*。最佳的位置大約是在您現有的無線分享器,以及您 想要 BR-6208AC 覆蓋的區域之間的中間地帶。 若與您現有的無線分享器距離 過遠,BR-6208AC 將會難以接收到無線訊號。 10. 當裝置處於不同模式時,網際網路和 LAN 連接埠能否以相同的方式運作?

不能,網際網路和 LAN 連接埠會依據裝置操作模式的不同而以稍微不同的 功能運作。

- a. 在 Wi-Fi 分享器模式中,網際網路連接埠適用於對您 xDSL 數據機的直接連線。 LAN 連接埠則是供有線網路用戶端使用。
- b. 在*無線基地台*模式中,網際網路連接埠無法使用。將您現有的分享器連接 至裝置的 LAN 連接埠,而其他的 LAN 連接埠可連接有線網路用戶端。
- c. 在*無線訊號延伸器*模式中,網際網路連接埠無法運作,而且所有的 LAN 連 接埠皆供有線網路用戶端使用。請勿將您現有的分享器連接至裝置的網際 網路或 LAN 連接埠,否則可能會造成裝置故障。
- d. 在*無線橋接器*模式中,網際網路連接埠無法運作,而且所有的 LAN 連接埠 皆供有線網路用戶端使用。
- e. 在 WISP 模式中,網際網路連接埠無法運作,而且所有的 LAN 連接埠皆供 有線網路用戶端使用。

# 11. 韌體升級失敗,且 BR-6208AC 無法運作。

偶爾可能會因為電力中斷或連線不穩定而造成韌體升級失敗。 在這種情況下,您必須先使用乙太網路線,將電腦連接至您的 BR-6208AC 的其中一個 LAN 連接埠。然後您必須將您的電腦的 IP 位址修改為 192.168.2.x,其中 x 為 3 至 254 之間的任何值。 請參考 IV-1-2. 如何修改您電腦的 IP 位址。

您需要從此處,在網頁瀏覽器中前往 192.168.2.1,然後您將會看到下列頁 面:

#### Firmware Recovery Mode

You are seeing this page because the last firmware upgrade failed. Please select the correct firmware file and upgrade again.



點擊「瀏覽」以找到您電腦上的韌體檔案,然後點擊「上傳」以上傳新韌體。 可能需要數分鐘時間完成,請稍候並依照螢幕上的指示說明操作。


## EDIMAX Technology Co., Ltd.

www.edimax.com