

EW-7811UTC



Edimax Technology Co., Ltd.

No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu, New Taipei City 24891, Taiwan Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara, CA 95054, USA Live Tech Support: 1(800) 652-6776 Email: support@edimax.com

I.	Inform	nations sur le produit1	
	I-1.	Contenu de l'emballage1	
	I-2.	État du voyant1	
	I-3.	Pré-requis système1	
	I-4.	Sécurité2	
II.	Install	ation3	
III.	Windo	ows5	
	III-1.	Installation du pilote5	
	III-2.	Désinstallation du pilote9	
	III-2-1.	Windows XP/Vista/79	
	III-2-2.	Windows 8/8.19	
IV.	Mac O	S10	
	IV-1.	Installation du pilote10	
	IV-2.	Désinstallation du pilote16	
v.	Linux.		
	V 1	Installation du piloto	
	v-1. V-1	Désinstallation du pilote	
. <i>/</i> 1			
VI.	Desact	livation des adaptateurs reseau22	
	V-1.	Windows XP	
	VI-2.	Windows Vista22	
	VI-3.	Windows 7	
	VI-4.	Windows 8/8.124	
	VI-5.	Mac25	
	VI-6.	Linux26	
VII	. Utilisa	tion de l'adaptateur28	
	VII-1.	Windows	
	VII-2.	Mac : Connexion à un réseau Wi-Fi30	
	VII-3.	Mac : Utilitaire sans fil	
	VII-3-1. É	tat du lien	
	VII-3-2. P	Profils	
	VII-3-3. F	Réseau disponible	
	VII-3-4. V	NPS	
	PBC : Co	nfiguration bouton-poussoir	
WPS code PIN			

VII-3-5.	Informations	39
VII-4.	Configuration WPS	39

Multi-Language Quick Installation Guide (QIG) on the CD

Čeština: Českého průvodce rychlou instalací naleznete na přiloženém CD s ovladači.

Deutsch: Finden Sie bitte das deutsche S.A.L. beiliegend in der Treiber CD.

Español: Incluido en el CD el G.R.I. en Español.

Français: Veuillez trouver l'français G.I.R ci-joint dans le CD.

Italiano: Incluso nel CD il Q.I.G. in Italiano.

Magyar: A magyar telepítési útmutató megtalálható a mellékelt CD-n.

Nederlands: De nederlandse Q.I.G. treft u aan op de bijgesloten CD.

Polski: Skrócona instrukcja instalacji w języku polskim znajduje się na załączonej płycie CD.

Português: Incluído no CD o G.I.R. em Portugues.

Русский: Найдите Q.I.G. на русском языке на приложеном CD.

Türkçe: Ürün ile beraber gelen CD içinde Türkçe Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu bulabilirsiniz.

Українська: Для швидкого налаштування Вашого пристрою, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією на CD.

I. Informations sur le produit

I-1. Contenu de l'emballage



EW-7811UTC



QIG



CD-ROM

I-2. État du voyant

Voyant	État du voyant	Descriptif	
WLAN	Activé	Activité sans fil: émission ou réception de données.	
	Désactivé	Aucune activité sans fil.	

I-3. Pré-requis système

- Windows XP/Vista/7/8/8.1~, Mac OS X 10.7~, Linux
- Port USB 2.0
- Disque dur : 100MB
- Lecteur CD-ROM

I-4. Sécurité

Afin de garantir un fonctionnement sûr de l'appareil et la sécurité des utilisateurs, veuillez lire et respecter les consignes de sécurité suivantes.

- **1.** L'adaptateur sans fil est conçu pour une utilisation à l'intérieur uniquement ; ne placez pas l'adaptateur sans fil à l'extérieur.
- 2. Ne placez pas l'adaptateur sans fil dans ou à proximité de lieux chauds/humides (par ex. cuisine ou salle de bain).
- **3.** L'adaptateur sans fil contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque pour les enfants de moins de 3 ans. Veuillez tenir l'adaptateur sans fil hors de portée des enfants.
- Ne placez pas l'adaptateur sans fil sur du papier, du tissu ou tout autre matériau inflammable. L'adaptateur sans fil devient chaud durant l'utilisation.
- **5.** L'adaptateur sans fil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. En cas de problèmes avec l'adaptateur sans fil, veuillez contacter votre revendeur et demander de l'aide.
- **6.** L'adaptateur sans fil est un appareil électrique et vous devez cesser immédiatement son utilisation si est mouillé pour une raison quelconque. Contactez un électricien qualifié pour toute aide supplémentaire.

II. Installation

1. Allumez votre ordinateur et insérez l'adaptateur USB dans un port USB libre de votre ordinateur.



🛕 Ne forcez jamais pour insérer l'adaptateur USB.



2. Si une fenêtre Assistant nouveau matériel/Installation de pilote s'affiche comme illustré ci-dessous, cliquez sur «Annuler» ou «Fermer».



3. Insérez le CD-ROM inclus dans le lecteur de CD de votre ordinateur.

4. Pour les utilisateurs de **Windows**, l'assistant d'installation s'affiche. Pour les utilisateurs de **Mac**, le dossier «Mac» du CD s'affiche. Les pilotes **Linux** sont également inclus dans le dossier «Linux».



5. Merci de suivre les instructions relatives à votre système d'exploitation au chapitre approprié.

III. Windows

III-1. Installation du pilote



Si le CD ne s'exécute pas automatiquement, veuillez ouvrir le dossier «AutoRun» et exécuter le fichier «Autorun.exe» pour lancer l'assistant d'installation.

1. Cliquez sur l'adpatateur USB sans fil EW-7811UTC pour continuer.

images

AutoRun

AUTORUN



2. Cliquez sur «Install Driver» (Installer le pilote) pour installer les pilotes pour votre EW-7811UTC.



3. Veuillez attendre que l'assistant d'installation soir prêt, puis cliquez sur "Suivant" pour continuer.



4. Veuillez patienter pendant l'installation du pilote.

Edimax AC600 Wireless LAN Driver	×
Setup Status	
Edimax AC600 Wireless LAN Driver is configuring your new software installation.	
InstallShieldCance	9

5. Avant de pouvoir utiliser l'adaptateur sans fil, vous devez redémarrer votre ordinateur. Lorsque l'installation est terminée, il vous sera demandé si vous souhaitez redémarrer l'ordinateur tout de suite ou plus tard. Cliquez sur "Terminer" pour continuer.

Edimax AC600 Wireless LAN Dr	iver
	InstallShield Wizard Complete The InstallShield Wizard has successfully installed Edimax AC600 Wireless LAN Driver. Before you can use the program, you must restart your computer.
	Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
	< Back Finish Cancel

6. Après le redémarrage de votre ordinateur, votre EW-7811UTC sera installé et prêt à fonctionner. Veuillez désactiver tous les autres adaptateurs sans fil comme décrit au point VI. Désactivation des adaptateurs réseau. Ensuite, les utilisateurs Windows peuvent se connecter à un réseau Wi-Fi disponible comme d'habitude. Pour savoir comment faire, veuillez consulter VII. Utilisation de l'adaptateur.

III-2. Désinstallation du pilote

III-2-1. Windows XP/Vista/7

1. Allez dans **Démarrer > Programmes > Edimax Wireless LAN > Désinstaller**.



2. Suivez les instructions sur l'écran. Un assistant de désinstallation vous guidera à travers la procédure.

III-2-2. Windows 8/8.1

1. Effectuez un clic droit sur l'écran «Démarrage» et cliquez sur l'icône «Toutes les applications» en bas à droite.



2. Repérez la catégorie Edimax Wireless LAN, sélectionnez «Désinstaller» et suivez les instructions sur l'écran.



IV. Mac OS

IV-1. Installation du pilote

Assurez-vous de sélectionner le dossier correct pour votre version de Mac OS. Pour vérifier votre version de Mac OS, cliquez sur le logo Apple en haut à gauche du bureau et allez dans «À propos de ce Mac».

 Ouvrez le dossier «Wlan_11ac_USB_MacOS10...» pour votre version de Mac OS X (10.4 - 10.9) et effectuez un double clic sur le fichier «Installer.pkg» pour ouvrir l'assistant d'installation du pilote.



2. Cliquez sur «Continuer» pour passer à l'étape suivante.



3. L'écran suivant affiche des informations importantes que vous devez lire attentivement (après l'installation du pilote, vous devez activer l'adaptateur sans fil dans «Préférences système → Réseau». Vous pouvez cliquer sur «Imprimer» ou «Enregistrer» pour imprimer/enregistrer ces informations au besoin; les instructions sont répétées à l'Étape 13). Cliquez sur «Continuer» lorsque vous êtes prêt à continuer.

Si une ancienne version du logiciel est déjà installée sur votre ordinateur, veuillez la désinstaller avant de continuer.



4. Sélectionnez une langue (la langue par défaut est l'anglais) et cliquez sur «Continuer» pour installer le pilote.

00	Software License Agreement
Introduction	English +
🖯 Read Me	Copyright (c) 2013. All rights reserved.
e License	
Destination Select	
Installation Type	
Installation	matural matural
nimpSummary a	5 °
	Print Save Go Back Continue

5. Pour lire la licence du logiciel, cliquez sur «Lire licence» et cliquez sur «Accepter» pour confirmer que vous acceptez les conditions. Vous devez accepter les conditions pour continuer l'installation du logiciel.

To continue installing the s of the software license agr	eement.
Click Agree to continue or cli and quit the Installer.	ick Disagree to cancel the installation
Read License	Disagree

6. Sélectionnez l'utilisateur pour lequel installer le logiciel (si cela vous est demandé) et cliquez sur «Continuer».



7. Cliquez sur «Installer» pour installer le pilote.



 Il peut vous être demandé de saisir votre mot de passe système/administrateur avant de commencer l'installation. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur «Installer le logiciel».

Installer is trying to install new software. Type your password to allow this.		
Name: Edimax		
Password:		
Cancel Install Software		

9. Il vous sera demandé de redémarrer votre ordinateur à la fin de l'installation. Cliquez sur «Continuer l'installation» pour continuer.



10. Veuillez patienter pendant l'installation du pilote.



11. Lorsque l'installation est terminée, vous verrez l'écran suivant qui vous informera que L'installation a été réussie. Cliquez sur «Redémarrer» pour redémarrer votre ordinateur.

	The installation was completed successfully.
 Introduction Read Me License Destination Select Installation Type Installation Summary Summary 	The installation was successful. The software was installed. Click Restart to finish installing the software.
V	Go Back Restart

12. Lorsque l'adaptateur est connecté à votre ordinateur (après le redémarrage du système), l'utilitaire sans fil s'ouvre automatiquement. Cependant, si vous voyez l'avis ci-dessous, vous devez activer l'adaptateur dans «Préférences système → Réseau» comme indiqué auparavant au point IV-1. Installation du pilote Étape 3.





13. Allez dans «Préférences système → Réseau» et une fenêtre s'ouvrira pour indiquer qu'une nouvelle interface a été détectée. Cliquez sur «OK» pour fermer la fenêtre et cliquez sur «Appliquer» en bas à droite du panneau «Réseau».



Assist me...

Revert

Apply

14. Ensuite, désactivez tous les autres adaptateurs sans fil comme décrit au point **VI. Désactivation des adaptateurs réseau.** Les utilisateurs Mac peuvent alors se connecter à un réseau Wi-Fi à l'aide de l'utilitaire fourni. Pour savoir comment faire, veuillez consulter **VII. Utilisation de l'adaptateur.**

IV-2. Désinstallation du pilote



Assurez-vous de sélectionner le dossier correct pour votre version de Mac OS. Pour vérifier votre version de Mac OS, cliquez sur le logo Apple en haut à gauche du bureau et allez dans «À propos de ce Mac».

1. Ouvrez le dossier «Wlan_11ac_USB_MacOS10...» pour votre version de Mac OS X (10.4 - 10.9).



2. Effectuez un double clic sur le fichier «Uninstall.command» et suivez les instructions sur l'écran.





Les instructions suivantes sont un exemple de configuration Linux utilisant Ubuntu 12.04. Le processus peut varier en fonction de votre système d'exploitation.

V-1. Installation du pilote

Une connexion à Internet active est requise pour l'installation du pilote Linux.

- **1.** Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.
- 2. Cliquez sur «Tableau de bord Accueil» et saisissez «terminal». Cliquez sur l'icône «terminal».



3. Exécutez la commande ci-dessous pour télécharger le paquet nécessaire pour compiler le pilote.

sudo apt-get install build-essential

Saisissez le mot de passe pour l'administrateur, puis saisissez **«y»** pour installer le paquet gcc.



4. Passez au dossier «Accueil» et saisissez la commande ci-dessous (remplacez «test» par votre nom d'utilisateur):

cd /home/test



5. Exécutez l'extraction du pilote avec la commande ci-dessous:

tar vxzf rtl8812AU_linux_v4.2.0_6952.20130315.tar.gz



6. Vérifiez le fichier extrait avec la commande «Is»:



7. Passez au dossier du pilote et exécutez la commande ci-dessous:

cd rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315



8. Compilez le pilote. Exécutez la commande ci-dessous et saisissez le mot de passe.

sudo make



9. Exécutez la commande ci-dessous pour charger le pilote.

sudo insmod 8821au.ko



10. Branchez l'EW-7811UTC sur votre ordinateur et appuyez sur « Redémarrer ».



11. Lorsque Ubuntu a redémarré, cliquez sur «Tableau de bord Accueil», puis saisissez «réseau». Cliquez sur l'icône «réseau» comme suit.



12. Cliquez sur «Sans fil» puis cliquez sur l'icône pour ouvrir le menu déroulant intitulé «Nom du réseau». Sélectionnez le réseau auquel vous voulez vous connecter et saisissez les informations de sécurité nécessaires.

⊗ ● Network All Settings Network			Airplane Mode	OFF
Wired Wireless Network proxy	Hardware Address Security Network Name	Wireless Disconnected 00:13:CE:38:0F:91	10	
+ -	Use as Hotspot		Op	tions

13. L'écran «Réseau» affiche «Connecté» pour indiquer qu'une connexion a été établie comme illustré ci-dessous.

🛞 🖨 Network				
All Settings Network			Airplane Mode	OFF
J Wired	(()	Wireless	ON	
👕 Wireless	•	Connected - 54 MD/S		
Network proxy	Hardware Address Security	WPA2		
	Network Name	TS_IP_Surveillance		•
		Forget	Network	
	IP Address	192.168.50.88		
	Default Route	192.168.50.1		
	DNS	168.95.1.1 168.95.192.1		
+ -	Use as Hotspot		Opti	ons

V-1. Désinstallation du pilote

1. Cliquez sur «Tableau de bord Accueil» et saisissez «terminal». Cliquez sur l'icône «terminal».



2. Passez au dossier:

cd /home/test/rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315/

3. Exécutez la commande suivante pour désinstaller le pilote:

sudo make clean

VI. Désactivation des adaptateurs réseau

Pour vous assurer que votre adaptateur USB sans fil peut fonctionner correctement, il est recommandé de désactiver tout autre adaptateur réseau sans fil installé sur l'ordinateur. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez consulter le manuel de votre ordinateur ou suivre les conseils ci-dessous.

V-1. Windows XP

Allez dans **Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau.** Effectuez un clic droit sur votre adaptateur sans fil et sélectionnez «**Désactiver**».

S Network Connections					- B X
File Edit View Favorites Took	Advanced Help				2
🜀 Back - 🕤 - 🏂 🔎	Search 💫 Folders 🔢 -				
Address 🔕 Network Connections					💌 🄁 Go
Network Tasks	LAN or P				
	Wireless Network Connectio	n 11 🦳 🦺 Local Area Connection			
Set up a home or small	Connected (v) 802.11n USB Wireless LAN	Disable View Available Wireland Naturalin	p Fire b: Gig		
office network		Status			
settings (0) View evaluation whether		Repair	-1		
networks		Bridge Connections	_		
 Disable this network device Repair this connection 		Create Shortcut Delete			
Rename this connection		Rename	_		
Wew status of this connection		Properties			
Change settings of this connection					
Other Places 🙁					
Control Panel					
My Network Places					
Wy Computer					
Details 🉁					
Wireless Network					
Connection 11 Connected					
IP Address: 192.168.2.100 Subpet Mark: 255.255.255.0					
Assigned by DHCP					
Network: 6479_long run87D21E					
Signal Strength: Excellent					
🛃 start 💦 🏭 ExPing	C:\WINDOWS\syste	HyperSnap 7.16.00	Network Connections	2	後載型 ¹⁰ 優景尊大 19 9, 3:51 PM

VI-2. Windows Vista

Allez dans Démarrer > Panneau de configuration. Cliquez sur Afficher l'état et la gestion du réseau > Afficher l'état et cliquez sur Désactiver.



VI-3. Windows 7

Allez dans Démarrer > Panneau de configuration. Cliquez sur Afficher l'état et la gestion du réseau > Connexion réseau sans fil et cliquez sur Désactiver.

					• 🔀
Control Panel +	Network and Internet Network and	I Sharing Center	✓ ✓ Search Cont	trol Panel	Q
Control Panel Home	View your basic network ir	nformation and	set up connections		0
Manage wireless networks Change adapter settings Change advanced sharing settings	View your basic network in WIN7-PC (This computer) View your active networks EDIMAX Work network Change your networking settings Set up a new connection Set up a wireless, broadb	or network and, dial-up, ad hoc	Access tyre Internet Connections: all Wireless Netwo (EDIMAX) , or VPN connection; or set up a route al-up, or VPN network connection.	See full map	
See also HomeGroup Internet Ontionr	Choose homegroup and Access files and printers Troubleshoot problems Diagnose and repair netw	sharing options located on other net vork problems, or ge	work computers, or change sharing si t troubleshooting information.	ettings.	
Windows Firewall					

VI-4. Windows 8/8.1

- Passez en mode bureau en cliquant en bas à gauche de l'écran de démarrage de Windows 8. Passez ensuite à Explorateur de fichiers > (clic droit) Réseau > Propriétés > Modifier les paramètres de la carte.
- **2.** Effectuez un clic droit sur votre adaptateur sans fil et sélectionnez «**Désactiver**».



VI-5. Mac

1. Sélectionnez «Préférences système» dans le dock.



2. Dans «Préférences système», sélectionnez «Réseau».



3. Toutes vos connexions réseau seront affichées, comme illustré ci-dessous. Sélectionnez «Wi-Fi» dans le panneau de gauche.



4. Cliquez sur «Désactiver Wi-Fi» dans le panneau principal.



VI-6. Linux



Les instructions suivantes sont un exemple pour Linux utilisant Ubuntu 12.04. Le processus peut varier en fonction de votre système d'exploitation.

1. Cliquez sur l'icône en haut à droite (illustrée ci-dessous) et sélectionnez «Paramètres système» dans le menu.



2. Sur l'écran suivant, effectuez un double clic sur «Réseau» dans «Matériel».



3. Sélectionnez une adaptateur sans fil dans le panneau de gauche et cliquez sur le bouton «MARCHE/ARRÊT» à droite pour le désactiver.

😣 🖨 Network		
All Settings Network		Airplane Mode OFF
t̂↓, Wired	Wireless Unavailable	OFF
💎 Wireless	Hardware Address 80:1F:02:A2:90:8C	
Network proxy		
	Use as Hotspot	Options

VII. Utilisation de l'adaptateur

Après avoir installé le pilote et avoir désactivé, si nécessaire, les autres adaptateurs sans fil (voir **VI. Désactivation des adaptateurs réseau**), les utilisateurs Windows peuvent se connecter à un réseau Wi-Fi comme d'habitude (voir ci-dessous). Les utilisateurs Mac doivent se connecter à un réseau Wi-Fi à l'aide de l'utilitaire fourni, comme décrit en **VII-2. Mac.**

VII-1. Windows

Voici un exemple de connexion à l'aide de Windows Vista - la procédure peut varier légèrement pour les autres versions de Windows.

1. Cliquez sur l'icône réseau(exemples ci-dessous) dans la zone de notification et sélectionnez «Connexion à un réseau».



Recherchez le SSID de votre réseau Wi-Fi, puis cliquez sur «Connecter». Si vous avez défini un mot de passe pour votre réseau, il vous sera demandé de le saisir.

9	😰 Co	onnect to a network		1000 C	
	Select	a network to conne	ct to		
	Sh	ow All	•		4 7
	2	6258GN Test	Security-enabled netwo	ork) Iter
<		BR-6675nD2.4GHz	Security-enabled netwo	ork	lite.
	4	VXT18001E9762	Security-enabled netwo	ork	E Ute
					-
	<u>Set up a</u> Open Ne	connection or network twork and Sharing Cente	:		
				Conn	ect Cancel

3. Après avoir saisi correctement votre mot de passe, la connexion à votre réseau Wi-Fi sera réussie.



VII-2. Mac: Connexion à un réseau Wi-Fi

1. L'utilitaire sans fil s'ouvre automatiquement lorsque l'adaptateur est connecté à votre ordinateur.



Si l'utilitaire ne s'ouvre pas, vous pouvez l'ouvrir à partir du menu «Applications» sur votre Mac.

 Cliquez sur l'onglet «Réseau disponible» dans l'utilitaire sans fil. Sélectionnez un réseau Wi-Fi auquel se connecter et cliquez sur «Connexion».

	Link Status Prof	iles A	vailable Network	WPS Informa	tion
Associated	SSID	Channel	Network Type	Encryption	BSSID
	Buffalo-AirPort-5G	108	Infrastructure	WPA(2)-PSK AES	106f3f288e3f
	LTLin-5G	40	Infrastructure	WPA2-PSK AES	801f0275e724
	EDIMAX IP Cam-5G	48	Infrastructure	WPA-PSK TKIP	801f022efe82
	ASSIA_5G_66ea	48	Infrastructure	WPA2-PSK AES	801f029346b7
	Apple Network 5G	149	Infrastructure	WPA2-PSK AES	109add8747d0
		36	Infrastructure	No Encryption	801f027041ef
	LTLin-2.4G	1	Infrastructure	WPA2-PSK AES	801f0275e723
	Ken-iBuddy	2	Infrastructure	WPA(2)-PSK AES	784476f3643a
	EDIMAX IP Cam-2.4G	5	Infrastructure	WPA-PSK TKIP	801f022efe81
	Buffalo-AirPort-2.4G	6	Infrastructure	WPA(2)-PSK AES	106f3f288e3e
	BR-6428nS V2	11	Infrastructure	WPA2-PSK AES	801f02b2103e
	OBM-AirPort-2.46	11	Infrastructure	WPA(2)-PSK AES	b0c74522b530
(OBM-AirPort-2.4G	11	Infrastructure	WPA2-PSK AES	801f027041ee
	Apple Network 2.10	11	Infrastructure	WPA2-PSK AES	109add8747cf
	EdimaxHQ	9	Infrastructure	No Encryption	106f3f4703d0
	EdimaxHQ	9	Infrastructure	No Encryption	106f3f470400
	Refres	h	Connect	Add to	Profile

3. Saisissez le mot de passe (clé réseau) pour le réseau Wi-Fi, confirmez le mot de passe (clé réseau) au-dessous, puis cliquez sur «OK».

Wireless Network Security Properties			
Profile Name :			
SCID - ODM Al-Dect 2.4C Fee			
SSID: OBM-AIrPort-2.4G_Ext			
☐ This is a computer-to-computer (AdHoc) network; wireless access points are not used.			
Channel : 1 ‡			
Wireless Network Security Properties			
This network requires a key for the following :			
Network Authentication : WPA2_PSK			
Data Encryption : AES 🗘			
ASCII			
Key index (advanced) : 1 ‡			
Network key : ••••••			
Confirm network key :			
Cancel OK			
Please enter Key strings before clicking on [OK] to connect ==>			

4. Après avoir saisi votre mot de passe, la connexion à votre réseau Wi-Fi sera réussie. Un récapitulatif de la connexion sera affiché dans la page «État du lien» comme indiqué ci-dessous.

0 0	Wireless-AC Network Utility
Link Status	Profiles Available Network WPS Information
MAC Address :	801f0275e5cf
SSID :	OBM-AirPort-2.4G
BSSID :	b0c74522b530
Security :	WPA2-PSK AES
Connection :	Connected
Network Type :	Infrastructure
Channel :	11
Link Speed(Mbps) :	144
Signal Strength :	100%
	Turn Radio OFF

VII-3. Mac: Utilitaire sans fil

L'utilitaire sans fil offre des fonctions pour la surveillance et la configuration de votre connexion. Parcourez l'utilitaire sans fil en utilisant le menu en haut de la fenêtre.

VII-3-1. État du lien

Link Status	Profiles	Available Network	WPS	Information

La page «État du lien» affiche les informations concernant la connexion sans fil actuelle.

MAC Address :	801f0275e5cf
SSID :	OBM-AirPort-5G
BSSID :	00aabbccdd18
. .	
Security :	WPA2-PSK AES
Connection	Connected
Connection :	Connected
Network Type :	Infrastructure
Network Type .	initiastructure
Channel :	52
Link Speed(Mbps) :	300
Circuit Comments	100%
Signal Strength :	100%
	Turn Radio OFF
	Turn Radio OFF

Désactiver radio	Désactive le signal radio sans fil de l'adaptateur.
------------------	---

VII-3-2. Profils

-{	Link Status	Profiles	Available Network	WPS	Information	}

L'écran «Profils» vous permet de sauvegarder différents paramètres de connexion Wi-Fi dans des «Profils». Les profils existants sont indiqués dans la «Liste des profils».

Default	Profile Name	SSID	Network Type
*	Edimax	OBM-AirPort-5G	Infrastructure
	Add Edit	Remove Duplicate	Apply

Ajouter	Ouvre une nouvelle fenêtre pour ajouter manuellement un nouveau profil.
Modifier Modifie un profil existant.	
Supprimer Supprimer un profil existant (sélectionné).	
Répliquer Répliquer le profil sélectionné.	
Appliquer	Enregistrer toutes les modifications.

Ajouter un profil

Lorsque vous sélectionnez «Ajouter», une nouvelle fenêtre s'ouvre. Saisissez un nom de profil et un SSID, avec les informations de sécurité, puis cliquez sur «OK».





Les réseaux ad hoc sont également pris en charge. Cochez la case «Ceci est un réseau ordinateur à ordinateur (ad hoc)» et sélectionnez un canal.

Wireless Network Security Properties
Profile Name : Edimax SSID : SSID Here
☐ This is a computer-to-computer (AdHoc) network; wireless access points are not used. Channel : 1 ‡
Wireless Network Security Properties This network requires a key for the following : Network Authentication : WPA_PSK Data Encryption : TKIP
ASCII Key index (advanced) : 1 Network key : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cancel OK

Nom du profil	Saisir un nom de référence pour le profil.
SSID	Saisir manuellement le SSID à utiliser pour ce profil.
Authentification	Sélectionner le type d'authentification réseau à utiliser
réseau	par le SSID spécifié.
Cryptage des	Sélectionner le type de cryptage des données à utiliser
données	par le SSID spécifié.
Clé réseau	Saisir la clé réseau/le mot de passe pour le SSID
	spécifié.
Confirmer la clé	Confirmer la clé réseau/le mot de passe pour le SSID
réseau	spécifié.

VII-3-3. Réseau disponible

-{	Link Status	Profiles	Available Network	WPS	Information	}

L'écran «Réseau disponible» affiche une liste de tous les réseau Wi-Fi disponible à portée ainsi que différentes catégories d'informations sur chaque réseau.

Associated	SSID	Channel	Network Type	Encryption	BSSID
	EdimaxHQ_5G	44	Infrastructure	No Encryption	106f3f470408
	EdimaxHQ_5G	44	Infrastructure	No Encryption	106f3f4703d8
	CELENOF8F1A5	60	Infrastructure	WPA2-PSK AES	001f1ff8f1a5
	Buffalo-AirPort-5G	108	Infrastructure	WPA(2)-PSK AES	106f3f288e3f
	EdimaxHQ_5G	40	Infrastructure	No Encryption	001020304058
	LTLin-5G	40	Infrastructure	WPA2-PSK AES	801f0275e724
	ASSIA_5G_66ea	48	Infrastructure	WPA2-PSK AES	801f029346b7
	Apple Network 5G	149	Infrastructure	WPA2-PSK AES	109add8747d0
	EDIMAX IP Cam-5G	48	Infrastructure	WPA-PSK TKIP	801f022efe82
	logitec2nd52	11	Infrastructure	WEP	02018e40d5b8
	logitec11a52	36	Infrastructure	WPA(2)-PSK AES	00018e40d5ba
	Belkin.b37.media	149	Infrastructure	WPA2-PSK AES	ec1a59832b37
	logitec52	11	Infrastructure	WPA(2)-PSK AES	00018e40d5b8
	MEETING_ROOM_6F	1	Infrastructure	No Encryption	001f1f1f73fc
	EdimaxHQ	9	Infrastructure	No Encryption	001020304050
	Refree	h	Connect	Add to	Profile

Actualiser Rafraîchit la liste des réseaux sans fil disponibles.	
Connexion	Connecter à un réseau sans fil sélectionner.
Ajouter au profilUtiliser un réseau sans fil sélectionné pour créenouveau profil (voir VII-3-2. Profils).	

VII-3-4. WPS

Link status Fromes Available Network

L'installation Wi-FI protégée est une alternative simple pour établir des connexions entre les appareils compatibles WPS. La plupart des appareils réseau sans fil modernes intègrent une touche WPS qui active la fonction WPS sur l'appareil. Lorsque la fonction WPS est activée de manière correcte et en respectant les délais pour deux appareils compatibles, ces derniers établissent automatiquement une connexion entre eux.

La fonction WPS peut aussi être activée à l'aide de l'interface web utilisateur de l'appareil qui possède le même effet que l'appui sur la touche WPS (aussi appelée «PBC» ou «configuration bouton-poussoir»).

La fonction WPS code PIN est une variation de la fonction WPS qui peut être activée à partir de l'interface web utilisateur d'un appareil et qui inclut l'utilisation d'un code PIN entre les deux appareils pour l'identification et la vérification.

La page «WPS» affiche les informations sur la configuration sans fil protégée (WPS) et inclut une liste des points d'accès WPS disponibles. Les instructions pour la configuration de la fonction WPS PBC et WPS code PIN sont incluses ci-dessous, suivies d'une description de chaque élément sur cette page :

O O Wireless-AC Network Utility			
Link St	atus Profiles	Available Network W	PS Information
SSID	Channel	Security	BSSID
NEC_5G	100	WPA2-PSK AES	1cb17fe0071f
OBM-Celeno-5G	124	WPA2-PSK AES	001f1ff8f1a5
OBM to LAN 5G	56	WPA2-PSK AES	801f021e9762
5G testing	157	No Encryption	801f0289c13e
LTLin-5G	36	WPA2-PSK AES	801f0275e724
?LTLin-2.4G	1	WPA2-PSK AES	801f0275e723
4_中文無線_SSID	3	WPA(2)-PSK AES	801f023c0e66
EddyJoanna	11	WPA2-PSK AES	60a44c82604d
aterm-c98418-g	11	WPA2-PSK AES	1cb17fe0071e
2.4G testing	13	No Encryption	801f0289c13c
SCAN	Please key the l PIN: 729191	PIN code into your AP's cor 194	nfig page PIN PBC
			Cancel

PBC : Configuration bouton-poussoir

La fonction WPS PBC peut être exécutée à partir de cette page en suivant les étapes ci-dessous:

1. Appuyez sur le bouton WPS de votre **routeur/point d'accès sans fil** pendant la durée nécessaire pour activer la fonction WPS.

Merci de consulter les instructions de votre appareil sans fil pour savoir combien de temps vous devez maintenir enfoncé le bouton WPS afin d'activer la fonction WPS.

2. Dans un délai de deux minutes, cliquez sur le bouton «PBC» en bas à gauche de la page «WPS». L'adaptateur sans fil établira une connexion avec votre routeur/point d'accès sans fil.



WPS code PIN

La fonction WPS code PIN inclut l'utilisation supplémentaire d'un code PIN entre les appareils. Cette option est utile à des fins d'identification et de vérification dans les environnements sans fil surpeuplés avec de nombreux routeurs/point d'accès/appareils sans fil.

 Le code PIN de l'adaptateur sans fil est indiqué au centre, au bas de la page «WPS» à côté de «PIN». Allez sur l'interface web utilisateur de votre routeur/point d'accès sans fil et saisissez le code PIN de l'adaptateur sans fil à l'emplacement correct, puis activez la fonction WPS code PIN pour votre routeur/adaptateur sans fil.

Veuillez consulter les instructions de votre routeur.point d'accès sans fil pour savoir comment accéder à l'interface web utilisateur et où saisir le code PIN.

> Please key the PIN code into your AP's config page PIN: 72919194

2.Dans un délai de deux minutes, sélectionnez votre routeur/point d'accès sans fil dans la liste «WPS AP» comme illustré ci-dessous, puis cliquez sur le bouton «PIN» en bas à gauche de la page«WPS». L'adaptateur sans fil établira une connexion avec votre routeur/point d'accès sans fil.



Voici une description générale des éléments sur la page «WPS»:

Scan	Rafraîchit la liste des réseaux sans fil disponibles.
PIN	Active la configuration sans fil protégée du code PIN sur l'adaptateur sans fil pendant deux minutes.
РВС	Active la configuration par bouton-poussoir (PBC) WPS sur l'adaptateur sans fil pendant deux minutes.

VII-3-5. Informations

-{	Link Status	Profiles	Available Network	WPS	Information

L'écran «Informations» affiche différentes informations comme la version de l'utilitaire sans fil et la version du pilote.



VII-4. Configuration WPS

Si votre routeur/point d'accès est compatible WPS (configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez utiliser cette méthode pour vous connecter à un réseau Wi-Fi.

1. Appuyez sur la touche WPS (souvent toucher WPS/réinitialisation) sur votre routeur/point d'accès pour activer la fonction WPS.



Merci de consulter les instructions de votre routeur/point d'accès 🛃 sans fil pour savoir combien de temps vous devez maintenir enfoncé le bouton WPS afin d'activer la fonction WPS.

- **2.** Dans un délai de deux minutes, appuyez sur la ouche WPS de l'EW-7811UTC pour activer sa fonction WPS.
- **3.** Les appareils établissent alors une connexion.





COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 2.5cm (1 inch) during normal operation.

Federal Communications Commission (FCC) RF Exposure Requirements

This EUT is compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in ANSI/IEEE C95.1-1999 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in OET Bulletin 65 Supplement C. The equipment version marketed in US is restricted to usage of the channels 1-11 only. This equipment is restricted to *indoor* use when operated in the 5.15 to 5.25 GHz frequency range.

R&TTE Compliance Statement

This equipment complies with all the requirements of DIRECTIVE 1999/5/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of March 9, 1999 on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE). The R&TTE Directive repeals and replaces in the directive 98/13/EEC (Telecommunications Terminal Equipment and Satellite Earth Station Equipment) As of April 8, 2000.

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

English:	This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Français:	Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 1999/5/CE, 2009/125/CE.
Čeština:	Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 1999/5/ES, 2009/125/ES.
Polski:	Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Română:	Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE, 2009/125/CE.
Русский:	Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Magyar:	Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (1999/5/EK, 2009/125/EC).
Türkçe:	Bu cihaz 1999/5/EC, 2009/125/EC direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
Українська:	Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 1999/5/ЕС, 2009/125/ЕС.
Slovenčina:	Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 1999/5/ES, 2009/125/ES.
Deutsch:	Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Español:	El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Italiano:	Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE, 2009/125/CE.
Nederlands:	Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Português:	Este equipamento cumpre os requesitos essênciais da Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Norsk:	Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Svenska:	Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG, 2009/125/EG.
Dansk:	Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante
	forordninger i direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Suomi:	Tämä laite täyttää direktiivien 1999/5/EY, 2009/125/EY oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European R&TTE directives.

Equipment: AC600 Wi-Fi Dual-Band USB Adapter

Model No.: EW-7811UTC

The following European standards for essential requirements have been followed:

Directives 1999/5/EC

Spectrum	:	ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10);
		ETSI EN 301 893 V1.6.1 (2011-11)
EMC	:	EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09);
		EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09);
Safety (LVD)	:	IEC 60950-1:2005 (2 nd Edition); Am 1:2009; A2:2010
		EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Recommendation 99/519/EC

EMF	:	EN 62311:2008

Directives 2006/95/EC

Safety (LVD) : IEC 60950-1:2005 (2nd Edition); Am 1:2009; A2:2010 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

> Edimax Technology Co., Ltd. No. 3, Wu Chuan 3rd Road, Wu-Ku Industrial Park, New Taipei City, Taiwan

	Date of Signature:	August, 2013
$(\in \bigcirc)$	Signature:	Althe
	Printed Name:	Albert Chang
	Title:	Director
		Edimax Technology Co., Ltd.

