

Wie kann das Administrator Passwort auf dem Router geändert werden?

- 1. Verbidnen sie ihren Rechner **per Kabel** mit ihrem Router.
- 2. Tragen sie die IP Adresse 192.168.2.1 in ihren Browser ein.
- Melden sie sich mit Benutzername und Passwort am Router an. (Standard: admin / 1234)

erver reports	that it is from Default: admin/1234.
/arning: You	r user name and password will be sent using basic
Ithenticatio	1 on a connection that isn't secure.
	l leer name
14	Decourd
- 10 -	Password
	Password

Klicken sie auf "Administrator / Password".
 Dort könenn sie das Administrator Kennwort ändern.

► Status
▶ Setup Wizard
► Internet
▶ LAN
▶ 2.4GHz Wireless
► 5GHz Wireless
▶ Firewall
▶ QoS
▶ Advanced
<ul> <li>Administration</li> </ul>
Time Zone
Password
Remote Access
Backup / Restore
Upgrade
Restart
Logs
Active DHCP Client
Statistics

Geben sie das aktuelle Kennwort ein, gefolgt von dem neuen individuellen Password. Dieses muss dann nochmals bestätigt werden.

Klicken sie auf "apply" um das neue Kennwort zu übernehmen. Anschließend müssen sie sich erneut mit dem geänderten Passwort am Router anmelden.